

Кодовая панель 3000А

Цвет	Функция	Описание
Красный	12V+	Питание
Черный	12V-	Питание
Зелёный	OPEN-	Замок
Желтый	OPEN+	Замок
Белый	BELL_L+	Сигнал
Коричневый	BELL_L-	Сигнал
Оранжевый	EXIT+	Кнопка выхода (подаём +)
Фиолетовый	EXIT-	Кнопка выхода (+ не подавать!!!!)
Синий	LOCK	Дополнительный выход для замка (обычно не используем)

Программирование.

Что бы зайти в режим программирования, наберите 00#123456# . Вы в режиме программирования.

Что бы изменить мастер код, наберите 05# новый код (6 цифр) #

(Кодовую панель невозможно вернуть к заводским настройкам, по-этому крайне не рекомендуется менять мастер код, так как в случае его утраты нет возможности его восстановить (панель можно выкинуть))

Что бы добавить нового пользователя, наберите 02# код нового пользователя (6 цифр) #

Что бы удалить всех пользователей, наберите 04# дождитесь сигнала, наберите мастер код #

Если нужно переключить на управление магнитом (питание есть — замок закрыт), наберите 01#1#

Если нужно переключить на управление защелкой (питания нет — замок закрыт), наберите 01#0# (Управление защелкой стоит по умолчанию)

Что бы изменить время задержки, наберите 06# время задержки в секундах (от 001 = 1 секунда до 255 = 255 секунд) #

Что бы выйти из режима программирования, наберите 000#