

Кодовая панель 2000ESF / 2000EF

Цвет	Функция	Описание
Розовый	BELL_A	Кнопка звонка
Голубой	BELL_B	Кнопка звонка
Зелёный	D0	Линия Wiegand D0
Белый	D1	Линия Wiegand D1
Серый	ALARM	Сигнал
Желтый	OPEN	Кнопка выхода
Коричневый	D_IN	Контакт геркона (противосъемный сигнал)
Красный	12V+	Питание
Черный	12V-	Питание
Синий		Реле NO (защелка)
Фиолетовый		Вход питания замка COM
Оранжевый		Реле NC (магнит)

Желтый и Черный на кнопку выхода

Программирование.

Что бы зайти в режим программирования, наберите *999999# . Вы в режиме программирования.

Что бы изменить мастер код, наберите 0 новый код # новый код # (код от 6 до 8 цифр)

Что бы добавить пользователя:

с кодом, наберите 1, номер нового пользователя (например: 2000) # код нового пользователя (4 цифры) #

с картой, наберите 1, поднесите карту, дождитесь сигнала, наберите #

Удаление пользователя:

с кодом, наберите 2 номер пользователя #

с картой, наберите 2, поднесите карту, дождитесь двойного сигнала, наберите #

Удаление всех пользователей, наберите 20000#

Что бы изменить время задержки, наберите 4 время задержки в секундах #

Что бы вернуть заводские настройки: отключите питание, нажмите и удерживайте #, подайте питание, дождитесь двойного сигнала, отпустите и повторно нажмите #.

(Перезагрузка системы не удаляет имеющихся пользователей)

Что бы выйти из режима программирования, нажмите *
Желтый и Черный на кнопку выхода