

Считыватель 1008 / считыватель-контролер 1000AF

Цвет	Функция	Описание
Красный	12V+	Питание
Черный	12V-	Питание
Фиолетовый	EXIT	Кнопка выхода
Фиолетовый	EXIT	Кнопка выхода
Зеленый	COM	Реле COM
Желтый	NO	Реле NO
Синий	NC	Реле NC

Для подключения считывателя используется дополнительный шлейф 4 провода

Красный	12V+	Питание
Черный	12V-	Питание
Зеленый	0	Линия 0
Белый	1	Линия 1

Программирование.

Что бы добавить мастер карту, отключите питание, поставьте DIP переключатель 1 ON, подайте питание, дождитесь сигнала, поставьте DIP переключатель 1 OFF, поднесите мастер карту, дождитесь светового мерцания. Мастер карта готова.

Что бы зайти в режим записи пользователей, поставьте все DIP переключатели OFF, поднесите мастер карту, дождитесь сигнала, дождитесь пока лампочка поменяет цвет с красного на зеленый. Вы в режиме записи пользователей.

Что бы записать нового пользователя с карточкой, после того, как вы зашли в режим программирования, поднесите карту пользователя, дождитесь сигнала.

Что бы выйти из режима записи пользователей, поднесите мастер карту, дождитесь двойного сигнала, дождитесь пока лампочка поменяет цвет с зелёного на красный. Вы вышли из режима записи пользователей.

Что бы изменить время задержки замка:

на 1 секунду, поставьте DIP переключатель 2 OFF

на 8 секунд, поставьте DIP переключатель 2 ON

Что бы вернуть систему в заводские настройки, подайте питание, поставьте DIP переключатель 1 ON, отключите и повторно подайте питание, дождитесь сигнала, поставьте DIP переключатель 1 OFF