

BIG METRO

CE

Swing gate opener



EN - Instructions and warnings for installation and use

IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso

FR - Instructions et avertissements pour l'installation et l'utilisation

ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

DE - Installierungs-und Gebrauchsanleitungen und Hinweise

PL - Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji i użytkowania

NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik

Nice

1 GENERAL SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Recommendations regarding safety

- ATTENTION!** – This manual contains important instructions and recommendations regarding the safety of persons. Incorrect installation can cause serious injury. Read the manual completely before starting work. If in doubt, suspend the installation and request clarifications from the Nice After-sales Assistance.
- ATTENTION!** – Important instructions: keep this manual for any future maintenance interventions and product disposal.
- ATTENTION!** – In compliance with the most recent European Legislation, the realisation of an automatic door or gate must respect the Standards envisioned by the 2006/42/CE Directive (ex 98/37/CE) (Machinery Directive) and in particular, the EN 12445; EN 12453; EN 12635 and EN 13241-1 Standards, which allow to declare conformity of the automation. Considering this, all product installation, connection, inspection and maintenance operations must only be performed by a qualified and skilled technician!

Recommendations for installation

- Before starting installation, check whether this product is suitable to automate your gate or door (see chapter 3 and the "Product technical features"). If it is not suitable, DO NOT proceed with installation.
- All installation and maintenance operations must take place with the automation disconnected from the electric power input. If the power input disconnection device is not visible from the place where the automation is positioned, before starting work, affix a sign onto the disconnection device that states "ATTENTION! MAINTENANCE IN PROGRESS".
- Handle the automation with care during installation, preventing crushing, blows, falls or contact with liquids of any nature. Do not place the product near to heat sources or expose it to naked flames. All of these actions can damage it and be cause of malfunctioning or dangerous situations. If this occurs, suspend installation immediately and contact the Nice After-sales Assistance.
- Do not modify any product parts. Unauthorised operations can only cause malfunctioning. The manufacturer declines liability for damage deriving from arbitrary modifications to the product.
- If the gate or door to be automated has a pedestrian door the plant must be set up with a control system that prevents functioning of the motor when the pedestrian door is open.
- The product packaging material must be disposed of in compliance with local legislation.

2 DESCRIPTION OF THE PRODUCT AND DESTINATION OF USE

This product is destined to be used to automate gates or doors with hinged panels.

ATTENTION! – Any use different to that described and in environmental conditions different to those stated in this manual must be considered improper and prohibited!

The product is an electro-mechanical gear motor, with a 24 Vdc motor. The gear motor is powered by the external control unit, to which it must be connected.

If the electric energy is interrupted (*black-out*), the gate panels can be moved by releasing the gear motor using the relevant wrench; to perform the manual manoeuvre, see chapter 8.

The product is available in the version

- BM5024 with encoder, suitable for MC824H control units.

Do not use gear motors with incompatible control units.


3.1 - Preliminary checks on installation

Before performing installation, check the integrity of the product components, the adequacy of the model chosen and the suitability of the environment destined for installation.

IMPORTANT – The gear motor cannot automate a manual gate that does not have an efficient and safe mechanical structure. Moreover, it cannot solve defects caused by incorrect installation or bad maintenance of the gate itself.


3.2 - Suitability of the gate to automate and the surrounding environment

- Check that the gate mechanical structure is suitable to be automated and complies with the Standards in force on the territory (*if necessary, refer to the data given on the gate label*).
- Moving the gate panel manually in *Opening* and in *Closure*, check that the movement takes place with the same and constant friction in all points of the run (*there must not be moments of greater effort*).
- Check that the gate panel stays in equilibrium, i.e. that is does not move if taken manually into any position and left.
- Check that the space around the gear motor allows to manually release the gate panels easily and safely.
- Envision end run retainers on the ground both for opening and closure of the gate.
- Check that the gear motor fixing area is compatible with the clearance of the latter (fig. 1).



3.3 - Limits of use for the product


Before installing the product, check that the gate panel has dimensions and weight that lie within the limits given in graph 1; also evaluate the climatic conditions (e.g. strong wind) present in the place of installation. They can greatly reduce the values given in the graph.



3.4 - Set-up for installation

Fig. 2 shows an example of automated plant realised with Nice components. These components are positioned according to the typical and usual layout. With reference to fig. 2, establish the approximate position where each component envisioned in the plant will be installed and the most appropriate connection layout.

2



- 1 Photocell post
2 Pair of opening stops
3 230V line
4 Control panel (electrical panel)

- 5 Aerial
6 Flashing light
7 Photocell
8 Box with BIG METRO actuator


- 9 Vertical electric lock
10 Key-operated selector switch or digital keypad
11 Connector block (not supplied)

3.5 - Mounting: Overall Dimensions and Positioning of Foundation Box

- Dig a generously sized foundation pit to house the foundation box (fig. 3); prepare a drain pipeline for draining off water and avoid the build-up of water.
- If the gate is equipped with its own mechanical stops (fig. 2) skip directly to point 3. Otherwise secure the opening limiter accessory to the box (see paragraph 4).
- Place the box inside the foundation hole; the stud must be aligned with the axis of the hinge (fig. 3).

- Provide a duct for the electrical cables and a drainage pipe.
- Bury the foundation box in concrete, making sure it is set level.
- Mount the control bracket on the box's stud along with the ball (fig. 4).
- Set the gate leaf on the release lever and weld them securely.
- Grease using a suitable grease nozzle.

3




1- Hinge

2- Pin

3- Concrete

4




Release lever
2 Connecting lever
3 Ball

4 Control bracket
5 Pin

3.6 - Installation of BIG METRO Gearmotor





- 1 Remove the nuts and washers shown in the figure on the right (fig. 5).
- 2 Place the gearmotor inside the foundation box making sure it faces the correct direction.
- 3 Secure the gearmotor with the previously removed washers and nuts.
- 4 Connect the gearmotor to the gate by means of the connecting lever (2) (fig. 4).

5



4 POSITION OF LIMIT SWITCHES

Closing limit switch (supplied with the motor) mount as shown in the figure



Opening limit switch (supplied with the motor) mount as shown in the figure

5 ELECTRIC CONNECTIONS

Recommendations:

- The gear motor is supplied with an electric power input cable measuring 2 m. Therefore, if a greater distance must be covered to perform the electric connections, a diversion box must be used (not supplied). **IMPORTANT!** – It is prohibited to join the electric cable inside the foundation case.
- Make the electric connections with the mains power input disconnected.

To connect the power input cable to the control unit, see the manual regarding the latter and the following indications:

Blu wire = 24 V motor power input

Brown wire = 24 V motor power input

Black wire = Encoder

Grey wire = Encoder


Yellow/Green wire = Earth

waste is strictly forbidden. So dispose of it as differentiated waste, in accordance with your local regulations, or return the product to the retailer when you purchase a new equivalent product.


Important! – the local applicable regulations may envisage heavy sanctions in the event of illegal disposal of this product.

8 ACCESSORIES ON REQUEST


PLA10 Vertical electric lock 12 Vac



PLA11 Horizontal electric lock 12 Vac




BMA1 360° opening device



MEA2 Key-operated release mechanism



MEA2 Key-operated release mechanism



DISPOSAL OF THE PRODUCT

This product is an integral part of the automation system, and should therefore be disposed of together with it.



As for the installation operations, even at the end of this product's life span, the dismantling operations must be carried out by qualified experts.

This product is made up of various types of materials: some can be recycled while others need to be disposed of. Find out about the recycling or disposal systems envisaged by your local regulations for this product category.

Important! – Parts of the product could contain pollutants or hazardous substances which, if released into the environment, could cause harmful effects to the environment itself as well as to human health.

As indicated by the symbol opposite, throwing away this product as domestic

9 MANUALLY RELEASING THE GEARMOTOR

Perform the manual operation in the event of a power failure or system malfunction.


MEA2 Type KEY-Operated Release (fig. 6)

- A Pull down the lock cover as shown in the figure.
 - B Insert the key and rotate it 90° clockwise.
 - C Move the gate manually (**fig. 8**).
- ⚠** The system will revert to automatic operation upon the first electrical manoeuvre.


MEA3 Type Lever-Operated Release (fig. 7)

- A Pull down the lock cover as shown in the figure.
 - B Insert the key and rotate it 90° clockwise.
 - C Move the gate manually (**fig. 8**).
- ⚠** The system will revert to automatic operation upon the first electrical manoeuvre.


6



7



8



PRODUCT TECHNICAL FEATURES

RECOMMENDATIONS: • All technical features stated make reference at a room temperature of 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. reserves the right to modify the product at any time it deems necessary, however maintaining the same functionality and destination of use.

| | |
|--|--|
| ■ Type | Electro-mechanical gear motors for gates and doors with hinged panels |
| ■ Power input | 24 V --- |
| ■ Peak absorption | 7 A |
| ■ Maximum absorption | 2 A |
| ■ Potenza di picco | 170 W |
| ■ Maximum power | 50 W |
| ■ Protection rating | IP 67 |
| ■ Run | from 0° to 110° or 360° |
| ■ Idle speed | 0,8 rpm |
| ■ Speed at nominal torque | 0,65 rpm |
| ■ Maximum torque | 400 Nm |
| ■ Nominal torque | 100 Nm |
| ■ Functioning temperature | from -20 °C to +50 °C |
| ■ Cycles/hour at the nominal torque | 45 |
| ■ Duration | Estimated between about 100.000 e 250.000 manoeuvre cycles, according to the conditions given in Table 1 |
| ■ Dimensions | 230 mm x 206 mm x h 88 mm |
| ■ Weight | 15 Kg (gear motor with foundation space) |

Product duration

The duration and average economic life of the product. The value of duration is strongly affected by the fatigue index of the manoeuvres performed by the automation: i.e. the sum of all factors that contribute to wear of the product (see Table 1).


To establish the probable duration of your automation, proceed as follows:

01. Calculate the fatigue index by adding the percentage values of the items present in **Table 1**;

02. In **Graph 2** of the value just found, trace a vertical line that crosses the curve; from this point trace a horizontal line until the "manoeuvre cycles" line is crossed. The value determined is the estimated duration of your product.

The estimation of duration is made on the basis of the design calculations and the test results performed on prototypes. In fact, as it is an estimate, it does not represent any guarantee regarding the effective duration of the product.

| TABLE 1 | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Length of the panel | ≤ 2 m | 2 - 3 m | 3 - 4 m | 4 - 5 m |
| Fatigue index | | | | |
| < 150 Kg | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % |
| 150 - 350 Kg | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |
| 350 - 550 Kg | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % |
| 550 - 750 Kg | 30 % | 40 % | 50 % | - |
| 750 - 900 Kg | 40 % | 50 % | - | - |
| Environmental temperature exceeding 40°C or below 0°C or humidity exceeding 80% | 15 % | | | |
| Blind panel | 20 % | | | |
| Installation in windy area | 15 % | | | |



Example of the duration calculation of an Big Metro gear motor (refer to Table 1 and Graph 2):

- panel length: 3 m and panel weight: 500 Kg = fatigue index: 30%
- Installation in windy areas = fatigue index: 15%

- does not have other elements of fatigue

Total fatigue index = 45%

Estimated duration = 110.000 manoeuvre cycles

CE DECLARATION OF CONFORMITY

and declaration of incorporation of "quasi machinery"

Declaration in accordance with the Directives: 2004/108/EC (EMC); 2006/42/EC (MD) appendix II, part B

Note - The contents of this declaration correspond to declarations in the official document deposited at the registered offices of Nice S.p.a. and in particular to the last revision available before printing this manual. The text herein has been re-edited for editorial purposes.

A copy of the original declaration can be requested from Nice S.p.a. (TV) I

Number: 389/BM..

Revision: 0

Language: EN

Manufacturer's Name:

NICE s.p.a.

Address:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italy

Person authorised to draw up technical documentation:

Mr. Oscar Marchetto

Type:

"Big Metro" electromechanical gearmotor

Models:

BM5024

Accessories:

The undersigned, Luigi Paro, in the role of Managing Director, declares under his sole responsibility, that the product specified above conforms to the provisions of the following directives:

- DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 15 December 2004 regarding the approximation of member state legislation related to electromagnetic compatibility, repealing directive 89/336/EEC, according to the following harmonized standards:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Directive 2006/42/EC THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 17 May 2006 regarding machinery and which amends directive 95/16/EC (recasting)

- It is hereby declared that the pertinent technical documentation has been compiled in compliance with appendix VII B of directive 2006/42/EC and that the following essential requirements have been observed: 1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
- The manufacturer undertakes to transmit to the national authorities, in response to a motivated request, all information regarding the "quasi-machine", while maintaining full rights to the related intellectual property.
- Should the "quasi machine" be put into service in a European country with an official language other than that used in this declaration, the importer is obliged to arrange for the relative translation to accompany this declaration.
- The "quasi-machine" must not be used until the final machine in which it is incorporated is in turn declared as compliant, if applicable, with the provisions of directive 2006/42/EC.

The product also complies with the following standards:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008, EN 60335-2-103:2003

The product also complies, within the constraints of applicable parts, with the following standards:

EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Oderzo, 1 April 2011

Luigi Paro (Managing Director)

1 AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

Avvertenze per la sicurezza

- ATTENZIONE!** – Il presente manuale contiene importanti istruzioni e avvertenze per la sicurezza delle persone. Un'installazione errata può causare gravi ferite. Prima di iniziare il lavoro è necessario leggere attentamente tutte le parti del manuale. In caso di dubbi, sospendere l'installazione e richiedere chiarimenti al Servizio Assistenza Nice.
- ATTENZIONE!** – Istruzioni importanti: conservare questo manuale per eventuali interventi futuri di manutenzione e di smaltimento del prodotto.
- ATTENZIONE!** – Secondo la più recente legislazione europea, la realizzazione di una porta o di un cancello automatico deve rispettare le norme previste dalla Direttiva 2006/42/CE (ex 98/37/CE) (Direttiva Macchine) e in particolare, le norme EN 12445; EN 12453; EN 12635 e EN 13241-1, che consentono di dichiarare la conformità dell'automazione. In considerazione di ciò, tutte le operazioni di installazione, di collegamento, di collaudo e di manutenzione del prodotto devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico qualificato e competente!

Avvertenze per l'installazione

- Prima di iniziare l'installazione verificare se il presente prodotto è adatto ad automatizzare il vostro cancello o portone (vedere capitolo 3 e le "Caratteristiche tecniche del prodotto"). Se non è adatto, NON procedere all'installazione.
- Tutte le operazioni di installazione e di manutenzione devono avvenire con l'automazione scollegata dall'alimentazione elettrica. Se il dispositivo di sconnessione dell'alimentazione non è visibile dal luogo dove è posizionato l'automatismo, prima di iniziare il lavoro è necessario attaccare sul dispositivo di sconnessione un cartello con la scritta "ATTENZIONE! MANUTENZIONE IN CORSO".
- Durante l'installazione maneggiare con cura l'automatismo evitando schiacciamenti, urti, cadute o contatto con liquidi di qualsiasi natura. Non mettere il prodotto vicino a fonti di calore, né esporlo a fiamme libere. Tutte queste azioni possono danneggiarlo ed essere causa di malfunzionamenti o situazioni di pericolo. Se questo accade, sospendere immediatamente l'installazione e rivolgersi al Servizio Assistenza Nice.
- Non eseguire modifiche su nessuna parte del prodotto. Operazioni non permette possono causare solo malfunzionamenti. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da modifiche arbitrarie al prodotto.
- Se il cancello o il portone da automatizzare è dotato di una porta pedonale occorre predisporre l'impianto con un sistema di controllo che inibisca il funzionamento del motore quando la porta pedonale è aperta.
- Il materiale dell'imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO

Il presente prodotto è destinato ad essere utilizzato per automatizzare cancelli o portoni ad ante battenti.

ATTENZIONE! – Qualsiasi altro uso diverso da quello descritto e in condizioni ambientali diverse da quelle riportate in questo manuale è da considerarsi improprio e vietato!

Il prodotto è un motoriduttore elettromeccanico, provvisto di un motore in corrente continua a 24 V. Il motoriduttore viene alimentato dalla centrale di comando esterna a cui deve essere collegato.

In caso d'interruzione dell'energia elettrica (*black-out*), è possibile muovere le ante del cancello sbloccando il motoriduttore con l'apposita chiave; per eseguire la manovra manuale vedere capitolo 8.

Il prodotto è disponibile nella versione

- BM5024 con encoder, adatto per centrali modello MC824H

Non utilizzare i motoriduttori con centrali non compatibili.


3.1 - Verifiche preliminari all'installazione

Prima di procedere all'installazione, è necessario verificare l'integrità dei componenti del prodotto, l'adeguatezza del modello scelto e l'idoneità dell'ambiente destinato all'installazione.

IMPORTANTE – Il motoriduttore non può automatizzare un cancello manuale che non abbia una struttura meccanica efficiente e sicura. Inoltre, non può risolvere i difetti causati da una sbagliata installazione o da una cattiva manutenzione del cancello stesso.

3.2 - Idoneità del cancello da automatizzare e dell'ambiente circostante


- Verificare che la struttura meccanica del cancello sia adatta ad essere automatizzata e conforme alle norme vigenti sul territorio (*eventualmente fare riferimento ai dati riportati sull'etichetta del cancello*).
- Muovendo manualmente l'anta del cancello in *Apertura* e in *Chiusura*, verificare che il movimento avvenga con attrito uguale e costante in ogni punto della corsa (*non devono esserci momenti di maggiore sforzo*).
- Verificare che l'anta del cancello resti in equilibrio, cioè che non si muova se portata manualmente in una qualsiasi posizione e lasciata ferma.
- Verificare che lo spazio intorno al motoriduttore consenta di sbloccare manualmente le ante del cancello, in modo facile e sicuro.
- Prevedere dei fermi di finecorsa a terra sia per l'apertura sia per la chiusura del cancello.
- Verificare che la zona di fissaggio del motoriduttore sia compatibile con l'ingombro di quest'ultimo (**fig. 1**).



3.3 - Limiti d'impiego del prodotto

Prima di eseguire l'installazione del prodotto, verificare che l'anta del cancello abbia dimensioni e peso rientranti nei limiti riportati nel **grafico 1**; valutare anche le condizioni climatiche (es. vento forte) presenti nel luogo d'installazione, possono ridurre notevolmente i valori riportati nel grafico.

GRAFICO 1




3.4 - Lavori di predisposizione all'installazione

La **fig. 2** mostra un esempio di impianto di automatizzazione realizzato con componenti Nice. Questi componenti sono posizionati secondo uno schema tipico ed usuale.

Facendo riferimento alla **fig. 2**, stabilire la posizione approssimativa in cui verrà installato ciascun componente previsto nell'impianto e lo schema di collegamento più appropriato.

2



- 1 Colonnina per fotocellula.
- 2 Coppia di arresti in apertura
- 3 Linea 230V
- 4 Quadro di comando (centralina elettrica)

- 5 Antenna
- 6 Lampeggiante
- 7 Fotocellula
- 8 Cassa con attuatore BIG METRO


- 9 Elettroserratura verticale
- 10 Selettori a chiave o tastiera digitale
- 11 Scatola di derivazione (non fornita)

3.5 - Fissaggio: dimensioni d'ingombro e posizionamento della cassa di fondazione

- 1 Eseguire uno scavo di fondazione di dimensioni generose, per collocare la cassa di fondazione (**fig. 3**): prevedere una condutture di scarico per il drenaggio dell'acqua per evitarne il ristagno.
- 2 Se il cancello dispone di propri arresti meccanici (**fig. 2**) passare direttamente al punto 3. Altrimenti, fissare alla cassa l'accessorio per il finecorsa di apertura (vedi paragrafo 4).
- 3 Collocare la cassa all'interno dello scavo, con il perno allineato all'asse della cerniera (es. **fig. 3**).

- 4 Prevedere un condotto per i cavi elettrici ed uno per il drenaggio.
- 5 Annegare nel calcestruzzo la cassa di fondazione, curandone la messa in bolla ed il livello.
- 6 Inserire sul perno della cassa la staffa di comando, avendo cura di interporre la sfera in dotazione (**fig. 4**).
- 7 Appoggiare l'anta del cancello sulla leva di sblocco, e fissare con saldatura robusta.
- 8 Ingrassare mediante apposito ugello ingrassatore.

3




1- Cerniera

2- Perno

3- Calcestruzzo

4




1 Leva di sblocco
2 Leva di collegamento
3 Sfera

4 Staffa di comando
5 Perno

3.6 - Installazione del motoriduttore BIG METRO




- 1 Togliere i dadi e le rondelle indicati nella figura a destra (fig. 5).
- 2 Collocare il motoriduttore all' interno della cassa di fondazione assicurandosi che sia inserito nel verso giusto.
- 3 Bloccare il motoriduttore con le rondelle e i dadi tolti precedentemente.
- 4 Collegare con la leva di collegamento (2) il motoriduttore al cancello (fig. 4).

5




4 POSIZIONAMENTI DI FINE CORSA

Finecorsa di chiusura (in dotazione)
Fissare come mostrato in questa figura



Finecorsa di apertura (in dotazione)
Fissare come mostrato in questa figura



5 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Avvertenze:

- Il motoriduttore è fornito con un cavo di alimentazione elettrica lungo 2 m. Quindi, se si necessita di coprire una distanza maggiore per eseguire i collegamenti elettrici, è necessario utilizzare una scatola di derivazione (non fornita). **IMPORTANTE!** – È vietato eseguire aggiunte di cavo elettrico all'interno della cassa di fondazione.
- Eseguire i collegamenti elettrici con l'alimentazione di rete scollegata.

Per collegare il cavo di alimentazione alla centrale di comando vedere il manuale di quest'ultima e le seguenti indicazioni:

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| filo Blu | = Alimentazione motore 24 V |
| filo Marrone | = Alimentazione motore 24 V |
| filo Nero | = Encoder |
| filo Grigio | = Encoder |
| filo Giallo/Verde | = Terra |

6 COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo dell'intero impianto deve essere eseguito da personale esperto e qualificato che deve farsi carico delle prove richieste, in funzione del rischio presente.

Per il collaudo di BIG METRO seguire questa procedura:

- chiudere il cancello;
- togliere alimentazione alla centrale;
- sbloccare il motoriduttore dall'anta come indicato nel paragrafo "Sblocco manuale (sblocco a chiave e a leva) sul capitolo "Istruzioni ed avvertenze destinate all'utilizzatore del motoriduttore BIG METRO;
- aprire manualmente il cancello per tutta la sua corsa;
- verificare che il cancello durante il moto non abbia punti d'attrito;
- verificare che il cancello fermato in qualsiasi punto e sbloccato, non accenni a muoversi;
- verificare che i sistemi di sicurezza e gli arresti meccanici siano in buono stato;
- verificare che i collegamenti a vite siano ben stretti;
- ripulire l'interno della cassa e verificare che lo scarico dell'acqua funzioni correttamente;
- terminate le verifiche ribloccare il motoriduttore e rialimentare la centrale;
- BIG METRO è sprovvisto di dispositivo di regolazione di coppia, pertanto tale regolazione è affidata alla centrale di comando;
- misurare la forza d'impatto come previsto dalla normativa EN12453 ed EN12445.

7 MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

La manutenzione di BIG METRO non necessita di accorgimenti particolari, ma un controllo programmato almeno ogni sei mesi permette di ottenere una maggiore vita del motoriduttore ed un corretto e sicuro funzionamento del sistema.

La manutenzione consiste semplicemente nel ripetere la procedura di collaudo.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è parte integrante dell'automazione, e dunque, deve essere smaltito insieme con essa.

Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato.

Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, per questa categoria di prodotto.

Attenzione! – Alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell'ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente stesso e sulla salute umana.

Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire quindi la "raccolta separata" per lo smaltimento, secondo i




metodi previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.


Attenzione! – i regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

8 ACCESSORI A RICHIESTA


PLA10 Elettroserratura 12 Vca verticale




PLA11 Elettroserratura 12 Vca orizzontale




BMA1 Dispositivo per apertura a 360°



MEA2 Sblocco con serratura



MEA3 Sblocco con apposita leva



9 SBLOCCO MANUALE DEL MOTORIDUTTORE

L'operazione manuale si deve eseguire nel caso di mancanza di corrente o in caso di anomalie dell'impianto.

Sblocco a CHIAVE tipo MEA2 (fig. 6)

- A Abbassare il coperchio copriserratura come indicato in figura.
- B Inserire la chiave e ruotarla in senso orario di 90°.
- C Agire manualmente sull'anta (fig. 8).


⚠ Il funzionamento automatico avverrà alla prima manovra elettrica.

Sblocco a LEVA tipo MEA3 (fig. 7)


- A Abbassare il coperchio copriserratura come indicato in figura.
- B Inserire la chiave e ruotarla in senso orario di 90°.
- C Agire manualmente sull'anta (fig. 8).

⚠ Il funzionamento automatico avverrà alla prima manovra elettrica.


6



7



8



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

AVVERTENZE: • Tutte le caratteristiche tecniche riportate, sono riferite ad una temperatura ambientale di 20°C ($\pm 5^\circ\text{C}$). • Nice S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento lo riterrà necessario, mantenendone comunque la stessa funzionalità e destinazione d'uso.

| | |
|---|---|
| ■ Tipologia | Motoriduttore elettromeccanico per cancelli o portoni ad ante battenti |
| ■ Alimentazione | 24 V --- |
| ■ Assorbimento di picco | 7 A |
| ■ Assorbimento massimo | 2 A |
| ■ Potenza di picco | 170 W |
| ■ Potenza massima | 50 W |
| ■ Grado di protezione | IP 67 |
| ■ Corsa | da 0° a 110° oppure 360° |
| ■ Velocità a vuoto | 0,8 rpm |
| ■ Velocità alla coppia nominale | 0,65 rpm |
| ■ Coppia massima | 400 Nm |
| ■ Coppia nominale | 100 Nm |
| ■ Temperatura di funzionamento | da -20 °C a +50 °C |
| ■ Cicli/ora alla coppia nominale | 45 |
| ■ Durabilità | Stimata tra circa 100.000 e 250.000 cicli di manovre, secondo le condizioni riportate nelle Tabella 1 |
| ■ Dimensioni | 230 mm x 206 mm x h 88 mm |
| ■ Peso | 15 Kg (motoriduttore con cassa di fondazione) |

Durabilità del prodotto

La durabilità è la vita economica media del prodotto. Il valore della durabilità è fortemente influenzato dall'indice di gravosità delle manovre eseguite dall'automatismo: cioè la somma di tutti i fattori che contribuiscono all'usura del prodotto (vedere Tabella 1).

Per stabilire la durabilità probabile del vostro automatismo procedere nel modo seguente:

01. Calcolare l'indice di gravosità sommando tra loro i valori in percentuale delle voci presenti nella **Tabella 1**;


02. Nel **Grafico 2** dal valore appena trovato, tracciare una linea verticale fino ad incrociare la curva; da questo punto tracciare una linea orizzontale fino ad incrociare la linea dei "cicli di manovre". Il valore determinato è la durabilità stimata del vostro prodotto.

La stima di durabilità viene effettuata sulla base dei calcoli progettuali e dei risultati di prove effettuate su prototipi. Infatti, essendo una stima, non rappresenta alcuna garanzia sull'effettiva durata del prodotto.

TABELLA 1

| Lunghezza dell'anta | ≤ 2 m | 2 - 3 m | 3 - 4 m | 4 - 5 m |
|---|-------|---------|---------|---------|
| Indice di gravosità | | | | |
| Peso dell'anta | | | | |
| < 150 Kg | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % |
| 150 - 350 Kg | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |
| 350 - 550 Kg | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % |
| 550 - 750 Kg | 30 % | 40 % | 50 % | - |
| 750 - 900 Kg | 40 % | 50 % | - | - |
| Temperatura ambientale superiore a 40°C o inferiore a 0°C o umidità superiore all'80% | | 15 % | | |
| Anta cieca | | 20 % | | |
| Installazione in zona ventosa | | 15 % | | |

GRAFICO 2



Esempio del calcolo di durabilità di un motoriduttore Big Metro (fare riferimento alla Tabella 1 e al Grafico 2):

- lunghezza dell'anta: 3 m e peso dell'anta: 500 Kg = indice di gravosità: 30%
- Installazione in zone ventose = indice di gravosità: 15%
- non presenti altri elementi di affaticamento
Indice di gravosità totale = 45%

Durabilità stimata = 110.000 cicli di manovre

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

e dichiarazione di incorporazione di "quasi macchina"

Dichiarazione in accordo alle Direttive: 2004/108/CE (EMC); 2006/42/CE (MD) allegato II, parte B

Nota - Il contenuto di questa dichiarazione corrisponde a quanto dichiarato nel documento ufficiale depositato presso la sede di Nice S.p.a., e in particolare, alla sua ultima revisione disponibile prima della stampa di questo manuale. Il testo qui presente è stato riadattato per motivi editoriali.
Copia della dichiarazione originale può essere richiesta a Nice S.p.a. (TV I).

Numero: 389/BM..

Revisione: 0

Lingua: IT

Nome produttore:

NICE s.p.a.

Indirizzo:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italia

Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica:

Sig. Oscar Marchetto

Tipo:

Motoriduttore elettromeccanico "Big Metro"

Modelli:

BM5024

Accessori:

Il sottoscritto Luigi Paro in qualità di Amministratore Delegato, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra indicato risulta conforme alle disposizioni imposte dalle seguenti direttive:

- DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, secondo le seguenti norme armonizzate:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Direttiva 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

- Si dichiara che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all'allegato VII B della direttiva 2006/42/CE e che sono stati rispettati i seguenti requisiti essenziali: 1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
- Il produttore si impegna a trasmettere alle autorità nazionali, in risposta ad una motivata richiesta, le informazioni pertinenti sulla "quasi macchina", mantenendo impregiudicati i propri diritti di proprietà intellettuale.
- Qualora la "quasi macchina" sia messa in servizio in un paese europeo con lingua ufficiale diversa da quella usata nella presente dichiarazione, l'importatore ha l'obbligo di associare alla presente dichiarazione la relativa traduzione.
- Si avverte che la "quasi macchina" non dovrà essere messa in servizio finché la macchina finale in cui sarà incorporata non sarà a sua volta dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE.

Inoltre il prodotto risulta conforme alle seguenti norme:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008, EN 60335-2-103:2003

Il prodotto risulta conforme, limitatamente alle parti applicabili, alle seguenti norme:

EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Oderzo, 1 aprile 2011

Luigi Paro (Amministratore Delegato)

1 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Mises en garde de sécurité

- ATTENTION ! – Ce manuel contient d'importantes instructions et mises en garde pour la sécurité des personnes.** Une installation incorrecte peut provoquer de graves blessures. Avant de commencer le travail, il faut lire attentivement tout le manuel. En cas de doutes, suspendre l'installation et demander des éclaircissements au Service d'Assistance Nice.
- ATTENTION ! – Instructions importantes : conserver ce manuel pour toute future intervention de maintenance et d'élimination du produit.**
- ATTENTION ! – Conformément à la législation européenne la plus récente, la réalisation d'une porte ou d'un portail automatique doit respecter les normes prévues par la Directive 2006/42/CE (ex 98/37/CE) (Directive Machines) et en particulier, les normes EN 12445 ; EN 12453 ; EN 12635 et EN 13241-1, qui permettent de déclarer la conformité de l'automatisation. Par conséquent, toutes les opérations d'installation, de raccordement, de test et de maintenance du produit doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié et compétent !**

Mises en garde au sujet de l'installation

- Avant de commencer l'installation, vérifier si ce produit est adéquat pour automatiser votre portail ou votre porte (voir chapitre 3 et les "Caractéristiques techniques du produit"). S'il n'est pas adéquat, NE PAS procéder à l'installation.
- Toutes les opérations d'installation et de maintenance doivent s'effectuer quand l'automatisation est débranchée de l'alimentation électrique.** Si le dispositif de coupure de l'alimentation n'est pas visible du lieu où est situé l'automatisme, avant de commencer le travail, il faut poser sur le dispositif de déconnexion un panneau portant le texte "ATTENTION ! MAINTENANCE EN COURS".
- Au cours de l'installation, manipuler soigneusement l'automatisme et éviter tout écrasement, choc, chute ou contact avec des liquides de n'importe quelle sorte. Ne pas mettre le produit à proximité de sources de chaleur ni l'exposer à des flammes vives. Toutes ces actions peuvent l'endommager et causer des dysfonctionnements ou des situations de danger. Si c'était le cas, suspendre immédiatement l'installation et s'adresser au Service d'Assistance Nice.
- Ne modifier aucune partie du produit. Des opérations non autorisées ne peuvent causer que des dysfonctionnements. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages provoqués par des modifications arbitraires du produit.
- Si le portail ou la porte à automatiser est équipé d'une porte piétonnière, il faut doter l'installation d'un système de contrôle qui empêche le fonctionnement du moteur quand la porte piétonnière est ouverte.
- Le matériel de l'emballage du produit doit être éliminé en respectant pleinement les normes locales.

2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET DESTINATION

Le présent produit est destiné à être utilisé pour automatiser des portails ou des portes battantes à vantaux.

ATTENTION ! – Toute utilisation autre que celle décrite et dans des conditions ambiantes différentes de celles indiquées dans ce manuel doit être considérée impropre et interdite !

Le produit est un motoréducteur électromécanique, doté d'un moteur en courant continu 24 V. Le motoréducteur est alimenté par la centrale de commande externe à laquelle il doit être raccordé.

En cas de coupure de l'énergie électrique (*black-out*), il est possible de déplacer le vantail du portail en débloquant le motoréducteur à l'aide de la clé prévue ; pour effectuer la manœuvre manuelle, voir chapitre 8.

Il produit est disponible dans la version

- BM5024 avec encodeur, adapté aux centrales modèle MC824H

Ne pas utiliser les motoréducteurs avec des centrales qui ne seraient pas compatibles.


3.1 - Vérifications préalables à l'installation

Avant de procéder à l'installation, il faut vérifier le bon état des composants du produit, la conformité du modèle choisi et l'adéquation du local destiné à l'installation.

IMPORTANT – Le motoréducteur ne peut pas automatiser un portail manuel qui ne serait pas doté d'une structure mécanique efficace et sûre. Il ne peut pas non plus résoudre les défauts causés par une installation erronée ou par une mauvaise maintenance du portail.

3.2 - Adéquation du portail à automatiser et du milieu environnant


- Vérifier que la structure mécanique du portail soit adéquate pour être automatisée et conforme aux normes en vigueur sur le territoire (*consulter éventuellement les données reprises sur l'étiquette du portail*).
- En déplaçant manuellement le vantail du portail en *Ouverture* et en *Fermerture*, vérifier que le mouvement ait lieu avec un frottement égal et constant en chaque point de la course (*il ne doit pas y avoir de moments de plus grand effort*).
- Vérifier que le vantail du portail reste en équilibre, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas s'il est situé manuellement dans une position quelconque et laissé immobile.
- Vérifier que l'espace autour du motoréducteur permette de débloquer manuellement les vantaux du portail, de façon aisée et sûre.
- Prévoir des arrêtoirs de fin de course au sol tant pour l'ouverture que pour la fermeture du portail.
- Vérifier que la zone de fixation du motoréducteur soit compatible avec les dimensions de ce dernier (**fig. 1**).



3.3 - Limites d'utilisation du produit

Avant d'installer le produit, vérifier que le vantail du portail présente des dimensions et un poids compris dans les limites reprises au **graphique 1**; évaluer aussi les conditions climatiques (ex. vent fort) existantes dans le lieu d'installation, elles peuvent réduire considérablement les valeurs reprises sur le graphique.


GRAPHIQUE 1



3.4 - Travaux de pré-installation

La **fig. 2** montre un exemple d'installation d'automatisation exécutée avec des composants Nice. Ces composants sont placés selon un schéma typique et habituel. En se basant sur la **fig. 2**, définir la position approximative où sera installé chaque composant prévu sur l'installation ainsi que le schéma de raccordement le plus approprié.

2



- 1 Colonnette pour photocellule
2 Couple d'arrêts en ouverture
3 Ligne 230 V
4 Armoire de commande (armoire électrique)

- 5 Antenne
6 Clignotant
7 Photocellule
8 Caisse avec opérateur BIG METRO


- 9 Serrure électrique
10 Sélecteur à clef ou clavier numérique
11 Boîte de dérivation (non fournie)

3.5 - Fixation : Dimensions d'encombrement et positionnement de la caisse de fondation

- 1 Creuser un trou de grandes dimensions pour y placer le caisson de fondation (fig. 3) : prévoir un conduit de drainage de l'eau pour éviter toute stagnation.
- 2 Si le portail dispose de ses butées mécaniques (fig. 3) passer directement au point 3. A défaut de butées, fixer au caisson l'accessoire de fin de course d'ouverture (voir paragraphe 4).
- 3 Placer la caisse à l'intérieur du trou avec le pivot aligné avec l'axe de la charnière (fig. 3);

- 4 Prévoir un conduit pour les câbles électriques et un autre pour le drainage;
- 5 Noyer dans le béton la caisse de fondation en vérifiant sa mise à niveau;
- 6 Positionner sur le pivot de la caisse le étrier de commande en veillant à interposer la bille fournie (fig. 4);
- 7 Poser la battant du portail sur le levier de débrayage et fixer avec une soudure robuste;
- 8 Graisser au moyen de la buse de graissage.

3




1- Charnière

2- Pivot

3- Béton

4




Levier de débrayage
2 Levier de raccordement
3 Bille

4 Étrier de commande
5 Pivot

3.6 - Installation de l'opérateur BIG METRO





- 1 Enlever les écrous et les rondelles indiqués sur la figure de droite (fig. 5).
- 2 Placer l'opérateur à l'intérieur de la caisse de fondation en veillant à le positionner dans le bon sens.
- 3 Bloquer l'opérateur avec les rondelles et les écrous enlevés précédemment.
- 4 Raccorder l'opérateur au portail avec le levier de raccordement (2) (fig. 4).

5



4 POSITIONNEMENT DES FINS DE COURSE

Fin de course de fermeture (fourni avec le moteur), fixer comme indiqué sur la figure



Fin de course de ouverture (fourni avec le moteur), fixer comme indiqué sur la figure

5 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Mises en garde :

- Le motoréducteur est doté d'un câble d'alimentation électrique d'une longueur de 2 m. Par conséquent, s'il fallait couvrir une distance supérieure pour effectuer les connexions électriques, il faudra utiliser une boîte de dérivation (non fournie). **IMPORTANT ! – Il est interdit d'effectuer des ajouts de câble électrique à l'intérieur de la caisse de fondation.**
- Effectuer les raccordements électriques après avoir débranché l'alimentation de secteur.

Pour connecter le câble d'alimentation à la centrale de commande, consulter le manuel de la centrale et les indications suivantes :

fil Bleu = Alimentation moteur 24 V

fil Marron = Alimentation moteur 24 V

fil Noir = Encodeur

fil Gris = Encodeur

fil Jaune/Vert = Terre

6 TEST ET MISE EN SERVICE

L'essai de toute l'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et expérimenté qui devra se charger d'établir les essais prévus en fonction des risques présents. Pour l'essai de BIG METRO, suivre cette procédure:

- fermer le portail;
- couper l'alimentation sur la logique de commande;
- Débrayer l'opérateur en libérant le battant comme l'indique le paragraphe "Débrayage manuel (débrayage avec clé et levier)" dans le chapitre "Instructions et recommandations destinées à l'utilisateur de l'opérateur BIG METRO".
- ouvrir manuellement le portail sur toute sa course;
- vérifier que le portail ne présente pas de points de frottement durant le mouvement;
- vérifier que le portail arrêté dans n'importe quelle position et débrayé n'a pas tendance à se déplacer;
- vérifier que les systèmes de sécurité et les arrêts mécaniques sont en bon état;
- vérifier que les raccordements à vis sont bien serrés;
- nettoyer l'intérieur de la caisse et vérifier que l'évacuation de l'eau fonctionne correctement;
- quand les vérifications sont terminées, rebloquer l'opérateur et réalimenter la logique de commande;
- BIG METRO n'est pas équipé du dispositif de réglage du couple, ce réglage est donc assuré par la logique de commande;
- Mesurer la force d'impact comme le prévoit la réglementation EN12453 et EN12445.

7 MAINTENANCE DU PRODUIT

La maintenance de BIG METRO ne requiert pas d'opérations particulières mais un contrôle programmé au moins tous les six mois permet de garantir à l'opérateur une plus longue durée et d'assurer un fonctionnement correct et sûr du système.

La maintenance consiste simplement à répéter la procédure de contrôle.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Ce produit est partie intégrante de l'automatisation et doit donc être éliminé avec celle-ci.



Comme pour les opérations d'installation, même à la fin de la vie de ce produit, les opérations de démantèlement doivent être effectuées par un personnel qualifié.

Ce produit est composé de différents types de matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être éliminés. S'informer sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les règlements en vigueur sur le territoire, pour cette catégorie de produit.

Attention ! – Certaines parties du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui, si dispersées dans l'environnement, pourraient provoquer des effets nocifs sur l'environnement et sur la santé humaine.


Comme indiqué par le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit dans

les déchets domestiques. Effectuer une "collecte séparée" pour la mise au rebut, selon les méthodes prévues par les règlements en vigueur sur le territoire, ou amener le produit au vendeur au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent.


Attention ! – les règlements en vigueur au niveau local peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas de mise au rebut abusif de ce produit.

8 ACCESSOIRES SUR DEMANDE


PLA10 Serrure électrique 12 Vca verticale



PLA11 Serrure électrique 12 Vca horizontale




BMA1 Dispositif pour ouverture à 360°



MEA2 Débrayage à serrure



MEA3 Débrayage à levier



9 DÉBRYAYER MANUELLEMENT L'OPÉRATEUR

Manœuvre manuelle (débrayage à clé et à levier)

L'opération manuelle doit être utilisée en cas de panne de courant ou d'anomalie de l'installation.


Débrayage à CLÉ type MEA2 (fig. 6)

- A Abaisser le couvercle de la serrure comme indiqué sur la figure.
 - B Introduire la clef et la tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - C Agir manuellement sur le battant (**fig. 8**).
- ⚠** Le fonctionnement automatique aura lieu lors de la première manœuvre électrique.


Débrayage à levier type MEA3 (fig. 7)

- A Abaisser le couvercle de la serrure comme indiqué sur la figure.
 - B Introduire la clef et la tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - C Agir manuellement sur le battant (**fig. 8**).
- ⚠** Le fonctionnement automatique aura lieu lors de la première manœuvre électrique.


6



7



8



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

AMISES EN GARDE : • Toutes les caractéristiques techniques reprises se réfèrent à une température ambiante de 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à chaque fois qu'elle le jugera nécessaire, tout en conservant cependant ses fonctions et sa destination d'usage.

| | |
|----------------------------------|--|
| ■ Type | Motoréducteur électromécanique pour portails ou portes battantes à vantaux |
| ■ Alimentation | 24 V --- |
| ■ Absorption de pic | 7 A |
| ■ Absorption maximale | 2 A |
| ■ Puissance de pic | 170 W |
| ■ Puissance maximale | 50 W |
| ■ Degré de protection | IP 67 |
| ■ Course | de 0° à 110° ou de 360° |
| ■ Vitesse à vide | 0,8 rpm |
| ■ Vitesse au couple nominal | 0,65 rpm |
| ■ Couple maximum | 400 Nm |
| ■ Couple nominal | 100 Nm |
| ■ Température de fonctionnement | de -20 °C à +50 °C |
| ■ Cycles/heure au couple nominal | 45 |
| ■ Durabilité | Estimée entre 100.000 et 250.000 cycles de manœuvres environ, selon les conditions reprises au Tableau 1 |
| ■ Dimensions | 230 mm x 206 mm x h 88 mm |
| ■ Poids | 15 Kg (motoréducteur avec caisse de fondation) |

Durabilité du produit

La durabilité représente la vie économique moyenne du produit. La valeur de la durabilité est fortement influencée par l'indice de la pénibilité des manœuvres effectuées par l'automatisme : c'est-à-dire la somme de tous les facteurs qui contribuent à l'usure du produit (voir Tableau 1).

Pour établir la durabilité probable de votre automatise, procéder de la façon suivante :


01. Calculer l'indice de pénibilité en additionnant entre elles les valeurs en pourcentage des entrées présentes sur le **Tableau 1**;
02. Sur le **Graphique 2** à partir de la valeur que l'on vient de trouver, tracer une ligne verticale jusqu'à croiser la courbe ; ensuite tracer une ligne horizontale jusqu'à croiser la ligne des "cycles de manœuvres". La valeur déterminée représente la durabilité estimée de votre produit.

L'estimation de durabilité s'effectue sur la base des calculs conceptuels et des résultats de tests effectués sur prototypes. Étant donné qu'il s'agit en effet d'une estimation, elle ne constitue aucune garantie sur la durée effective du produit.

TABLEAU 1

| Longueur du vantail | ≤ 2 m | 2 - 3 m | 3 - 4 m | 4 - 5 m |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Indice de pénibilité | | | | |
| Poids du vantail | | | | |
| < 150 Kg | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % |
| 150 - 350 Kg | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |
| 350 - 550 Kg | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % |
| 550 - 750 Kg | 30 % | 40 % | 50 % | - |
| 750 - 900 Kg | 40 % | 50 % | - | - |
| Température ambiante supérieure à 40°C ou inférieure à 0°C ou humidité supérieure à 80% | 15 % | | | |
| Vantail plein | 20 % | | | |
| Installation dans une zone venteuse | 15 % | | | |

GRAPHIQUE 2



Exemple du calcul de durabilité d'un motoréducteur Big Metro (se référer au Tableau 1 et au Graphique 2) :

- longueur du vantail : 3 m et poids du vantail : 500 Kg = indice de pénibilité : 30%
- Installation dans des zones venteuses = indice de pénibilité : 15%
- non présents d'autres éléments de fatigue

Indice de pénibilité totale = 45%

Durabilité estimée = 110.000 cicli di manovre

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

et déclaration d'incorporation de « quasi-machine »

Déclaration conformément aux Directives : 2004/108/CE (EMC) ; 2006/42/CE (DM) annexe II, partie B

Note - Le contenu de cette déclaration de conformité correspond à ce qui est déclaré dans le document officiel, déposé au siège de Nice S.p.a., et en particulier à sa dernière révision disponible avant l'impression de ce guide. Ce texte a été réadapté pour des raisons d'édition. Une copie de la déclaration originale peut être demandée à Nice S.p.a. (TV) I.

Numéro : 389/BM..

Révision : 0

Langue : FR

Nom producteur :

NICE s.p.a.

Adresse :

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italie

Personne autorisée à constituer la documentation technique :

M. Oscar Marchetto

Type :

Opérateur électromécanique « Big Metro »

Modèles :

BM5024

Accessoires :

Je soussigné Luigi Paro en qualité d'Administrateur Délégué, déclare sous mon entière responsabilité que le produit susmentionné est conforme aux dispositions imposées par les directives suivantes :

- DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique et qui abroge la directive 89/336/CEE, selon les normes harmonisées suivantes : EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Directive 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines et qui modifie la directive 95/16/CE (refonte)

- Nous déclarons que la documentation technique pertinente a été remplie conformément à l'annexe VII B de la directive 2006/42/CE et que les conditions essentielles suivantes ont été respectées : 1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
- Le producteur s'engage à transmettre aux autorités nationales, suite à une demande dûment motivée, les informations pertinentes sur la « quasi-machine », sans que cela porte préjudice à ses droits de propriété intellectuelle.
- Si la « quasi-machine » est mise en service dans un pays européen avec une langue officielle différente utilisée dans la présente déclaration, l'importateur a l'obligation d'associer à la présente déclaration la traduction correspondante.
- Il est précisé que la quasi-machine ne doit pas être mise en service tant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée n'a pas été elle-même déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la directive 2006/42/CE.

De plus, le produit est conforme aux normes suivantes :

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008, EN 60335-2-103:2003

Le produit est conforme, pour ce qui est des seules parties applicables, aux normes suivantes :

EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Oderzo, 1^{er} Avril 2011

Luigi Paro (Administrateur Délégué)


1 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES PARA LA SEGURIDAD

Advertencias para la seguridad

- ¡ATENCIÓN!** – Este manual recoge instrucciones y advertencias importantes para la seguridad de las personas. Una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves. Antes de iniciar el trabajo es necesario leer con atención todas las secciones del manual. En caso de duda, interrumpa la instalación y pida aclaraciones al Servicio de asistencia Nice.
- ¡ATENCIÓN!** – Instrucciones importantes: conserve este manual para posibles intervenciones de mantenimiento y de eliminación del producto en el futuro.
- ¡ATENCIÓN!** – Según la más reciente legislación europea, la realización de una puerta o de una cancela automática debe respetar las normas previstas por la Directiva 2006/42/CE (ex 98/37/CE) (Directiva Máquinas) y especialmente, las normas EN 12445, EN 12453, EN 12635 y EN 13241-1, que permiten declarar la conformidad del automatismo. Considerando lo antes mencionado, todas las operaciones de instalación, de conexión, de inspección y pruebas y de mantenimiento del producto las debe realizar exclusivamente un técnico calificado y competente.

Advertencias para la instalación

- Antes de iniciar la instalación compruebe si este producto es apto para automatizar su cancela o portal (véase el capítulo 3 y las "Características técnicas del producto"). Si no es apto, NO lo instale.
- Todas las operaciones de instalación y de mantenimiento se deben realizar con el automatismo desconectado de la corriente eléctrica. Si el dispositivo de desconexión de la corriente no se ve desde el lugar donde está el automatismo, antes de iniciar el trabajo es necesario posicionar en el dispositivo de desconexión un cartel con el letrero "¡ATENCIÓN! MANTENIMIENTO EN CURSO".
- Durante la instalación, manipule el automatismo con cuidado evitando aplastamientos, golpes, caídas o contacto con líquidos de cualquier naturaleza. No ponga el producto cerca de fuentes de calor ni lo exponga a llamas abiertas. El hacerlo podría estropearlo y causar problemas de funcionamiento o situaciones de peligro. Si esto ocurre, interrumpa de inmediato la instalación y pida ayuda al Servicio de asistencia Nice.
- No modifique ninguna de las partes del producto. Cualquier operación no admitida puede provocar problemas de funcionamiento. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados por modificaciones arbitrarias al producto.
- Si la cancela o el portal que se van a automatizar cuentan con una puerta peatonal, se le debe incorporar a la instalación un sistema de control, que inactive el funcionamiento del motor cuando la puerta peatonal esté abierta.
- El material del embalaje del producto debe eliminarse respetando plenamente las normativas locales.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DESTINACIÓN DE USO

Este producto está destinado a ser usado para automatizar cancelas o portales de hojas batientes.

¡ATENCIÓN! – ¡Cualquier uso diferente del uso descrito y en condiciones ambientales diferentes de las indicadas en este manual debe considerarse impróprio y prohibido!

El producto es un motorreductor electromecánico, con un motor de corriente continua de 24 V. El motorreductor se alimenta desde la central de mando externa a la que se debe conectar.

En caso de interrupción de la energía eléctrica (*black-out*), es posible mover las hojas de la cancela desbloqueando el motorreductor con la llave apropiada; para la maniobra manual véase la sección 8.

El producto está disponible en la versión

- BM5024 con encoder, adecuado para centrales modelo MC824H

No utilice los motorreductores con centrales no compatibles.


3.1 - Controles previos a la instalación

Antes de efectuar la instalación, es necesario comprobar que los componentes del producto estén en perfectas condiciones, que el modelo elegido sea adecuado y que el ambiente destinado a la instalación sea idóneo.

IMPORTANTE – El motorreductor no puede automatizar una cancela manual que no tenga una estructura mecánica eficiente y segura. Además, no puede solucionar los defectos causados por una instalación errónea o un mantenimiento incorrecto de la misma.


3.2 - Idoneidad de la cancela que se va a automatizar y del ambiente circundante

- Controle que la estructura mecánica de la cancela se pueda automatizar y esté en conformidad con las normas vigentes en el territorio (*eventualmente consulte los datos reproducidos en la etiqueta de la cancela*).
- Moviendo manualmente la hoja de la cancela en *Apertura* y en *Cierre*, controle que el movimiento tenga lugar con una fricción igual y constante en todos los puntos del movimiento (*no deben haber momentos de mayor esfuerzo*).
- Controle que la hoja de la cancela se mantenga en equilibrio, es decir, que no se mueva si se desplaza manualmente a cualquier posición y se deja detenida.
- Controle que el espacio alrededor del motorreductor permita desbloquear manualmente las hojas de la cancela, de manera fácil y segura.
- Posicione topes de fin de carrera en el suelo, tanto para la apertura como para el cierre de la cancela.
- Controle que la zona de fijación del motorreductor sea compatible con las dimensiones globales del mismo (*fig. 1*).



3.3 - Límites de uso del producto


Antes de instalar el producto, controle que las dimensiones y el peso de la hoja de la cancela estén dentro de los límites que se muestran en el **gráfico 1**; evalúe también las condiciones climáticas (ej. viento fuerte) presentes en el lugar de la instalación, ya que pueden reducir considerablemente los valores mostrados en el gráfico.



3.4 - Trabajos de preparación para la instalación

La **fig. 2** muestra un ejemplo de instalación de automatización realizado con componentes Nice. Estos componentes se posicionan según un esquema típico y usual. Consultando la **fig. 2**, establezca la posición aproximativa en la que se instalará cada componente previsto en la instalación, y el esquema de conexión más apropiado.

2



- 1 Columna para photocélula
2 Par de topes de apertura
3 Línea 230V
4 Cuadro de mando (central eléctrica)


- 5 Antena
6 Luz intermitente
7 Fotocélula
8 Caja con actuador BIG METRO

- 9 Electrocerradura vertical
10 Selector de llave o teclado digital
11 Caja de derivación (no suministrada)

3.5 - Fijación: Medidas y colocación de la caja de cimentación

- Realice un pozo de cimentación de dimensiones amplias para colocar la caja de cimentación (fig. 3): instale una tubería de desagüe para el drenaje del agua a fin de evitar el estancamiento.
- Si la puerta incorporara sus finales de carrera mecánicos (fig. 2), pase directamente al punto 3. En caso contrario, fije a la caja el accesorio para el final de carrera de apertura (véase el apartado 4).
- Coloque la caja adentro de la excavación, con el perno alineado con el eje de la bisagra (fig. 3).
- Haga llegar un tubo para que pasen los cables eléctricos y uno para el drenaje.
- Sumerja en el hormigón la caja de cimentación, nivelándola correctamente.
- Introduzca en el perno de la caja la brida de mando, interponiendo la bola suministrada (fig. 4).
- Apoye la hoja de la puerta sobre la palanca de desbloqueo y suéldela perfectamente.
- Engrase mediante la boquilla de engrase.

3




1- Gozne

2- Perno

3- Hormigón

4




- 1 Palanca de desbloqueo
2 Palanca de conexión
3 Bola

- 4 Brida de mando
5 Pern

3.6 - Instalación del motorreductor BIG METRO





- 1 Quite las tuercas y arandelas indicadas en la figura de la derecha (**fig. 5**).
- 2 Coloque el motorreductor en el interior de la caja de cimentación, controlando que quede montado en el sentido exacto.
- 3 Bloquee el motorreductor con las arandelas y tuercas que antes había quitado.
- 4 Conecte el motorreductor a la puerta, utilizando la palanca de conexión (2) (**fig. 4**).

5



4 INSTALACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA

Fin de carrera de cierre (suministrado con el motor) fije como se muestra en la figura



Fin de carrera de apertura (suministrado con el motor) fije como se muestra en la figura

5 CONEXIONES ELÉCTRICAS

Advertencias:

- El motorreductor se entrega con un cable de alimentación eléctrica de 2 m de largo. Por tanto, si se necesita cubrir una distancia mayor para las conexiones eléctricas, es necesario utilizar una caja de derivación (no suministrada). **¡IMPORTANTE!** – Se prohíbe alargar el cable eléctrico dentro de la caja de cimentación.

- Realice las conexiones eléctricas con la alimentación de red desconectada.

Para conectar el cable de alimentación a la central de mando, véase el manual de la misma y las siguientes indicaciones:

cable Azul =Alimentación del motor de 24 V

cable Marrón =Alimentación del motor de 24 V

cable Negro =Encoder

cable Gris =Encoder

cable Amarillo/Verde =Tierra

6 INSPECCIÓN Y PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

El ensayo de toda la instalación debe ser efectuado por personal experto y cualificado, que debe realizar los ensayos requeridos en función del riesgo presente.

Para el ensayo de BIG METRO siga este procedimiento:

- cierre la puerta;
- corte la alimentación de la central;
- Desbloquee el motorreductor de la hoja tal como indicado en el párrafo "Desbloqueo manual (desbloqueo con llave y con palanca)" en el capítulo "Instrucciones y advertencias destinadas al usuario del motorreductor BIG METRO";
- mueva manualmente la puerta hasta el final de su carrera;
- controle que la puerta durante el movimiento no presente puntos de fricción;
- controle que la puerta detenida en cualquier punto y desbloqueada, no tienda a moverse;
- controle que los sistemas de seguridad y los topes mecánicos estén en buenas condiciones;
- controle que las conexiones roscadas estén bien apretadas;
- limpie el interior de la caja y controle que el drenaje del agua funcione correctamente;
- al concluir los controles, bloquee nuevamente el motorreductor y conecte la alimentación eléctrica de la central;
- BIG METRO no está dotado de dispositivo de regulación de par; por lo tanto, dicha regulación la realiza la central de mando;
- mida la fuerza de choque, tal como previsto por las normas EN12453 y EN12445.

7 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

El mantenimiento de BIG METRO no requiere grandes trabajos; un control programado cada seis meses permite una mayor duración del motorreductor y un funcionamiento correcto y seguro del sistema.

El mantenimiento consiste simplemente en repetir el procedimiento de ensayo.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto constituye parte integrante del automático, por lo que se debe eliminar junto con él.



Al igual que para las operaciones de instalación, al final de la vida útil de este producto, las operaciones de desguace también deben ser llevadas a cabo por personal cualificado.

Este producto está formado por diversos tipos de materiales: algunos de ellos se pueden reciclar, pero otros deben eliminarse. Infórmese acerca de los sistemas de reciclaje o eliminación previstos por los reglamentos vigentes en su territorio para esta categoría de producto.


¡Atención! – Algunos componentes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se liberan al medio ambiente, podrían tener efectos nocivos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas.

Como indica el símbolo de al lado, se prohíbe desechar este producto junto con los residuos domésticos. Así pues, lleve a cabo la separación de los residuos según los métodos previstos por los reglamentos vigentes en su territorio, o entregue el producto al vendedor cuando adquiera uno nuevo equivalente.


¡Atención! – los reglamentos vigentes a nivel local pueden prever graves sanciones en caso de eliminación incorrecta de este producto.

8 ACCESORIOS BAJO PEDIDO


PLA10 Electrocerradura 12 Vca vertical



PLA11 Electrocerradura 12 Vca horizontal




BMA1 Dispositivo para apertura a 360°



MEA2 Desbloqueo con cerradura



MEA3 Desbloqueo con palanca específica



9 DESBLOQUEO MANUAL DEL MOTORREDUCTOR

Maniobra manual (desbloqueo con llave y con palanca)

La operación manual debe efectuarse cuando falte la corriente o cuando se produzca algún desperfecto en la instalación.

Desbloqueo con LLAVE tipo MEA2 (fig. 6)




- A Baje la tapa que cubre la cerradura, como se muestra en la figura.
- B Introduzca la llave y gírela 90° en el sentido horario
- C Mueva manualmente la hoja (fig. 8).

⚠ El funcionamiento automático se producirá en la primera maniobra eléctrica.

Desbloqueo con palanca tipo MEA3 (fig. 7)

- A Baje la tapa que cubre la cerradura, como se muestra en la figura.
- B Introduzca la llave y gírela 90° en el sentido horario
- C Mueva manualmente la hoja (fig. 8).

⚠ El funcionamiento automático se producirá en la primera maniobra eléctrica.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ADVERTENCIAS: • Todas las características técnicas indicadas se refieren a una temperatura ambiental de 20 °C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$). • Nice S.p.a. se reserva el derecho a modificar el producto cuando lo considere necesario, conservando sin embargo la misma funcionalidad y destino de uso.

| | |
|--|---|
| ■ Tipo | Motorreductor electromecánico para cancelas o portales de hojas batientes |
| ■ Alimentación | 24 V --- |
| ■ Consumo de pico | 7 A |
| ■ Consumo máximo | 2 A |
| ■ Potencia de pico | 170 W |
| ■ Potencia máxima | 50 W |
| ■ Grado de protección | IP 67 |
| ■ Movimiento | desde 0 hasta 110° o 360° |
| ■ Velocidad en vacío | 0,8 rpm |
| ■ Velocidad en par nominal | 0,65 rpm |
| ■ Par máximo | 400 Nm |
| ■ Par nominal | 100 Nm |
| ■ Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a +50 °C |
| ■ Ciclos/hora en par nominal | 45 |
| ■ Durabilidad | Estimada entre 100.000 y 250.000 ciclos de maniobras aproximadamente, según las condiciones que se muestran en la Tabla 1 |
| ■ Dimensiones | 230 mm x 206 mm x h 88 mm |
| ■ Peso | 15 Kg (motorreductor con caja de cimentación) |

Durabilidad del producto

La durabilidad es la vida económica media del producto. El valor de la durabilidad está influenciado fuertemente por el índice de esfuerzo de las maniobras realizadas por el automatismo: es decir, la suma de todos los factores que contribuyen al desgaste del producto (véase Tabla 1).

Para establecer la durabilidad probable de su automatismo actúe de la siguiente manera:

01. Calcule el índice de esfuerzo sumando entre ellos los valores en porcentaje de las voces presentes en la **Tabla 1**:


02. En el **Gráfico 2** desde el valor obtenido, trace una línea vertical hasta cruzarse con la curva, desde este punto trace una línea horizontal hasta cruzarse con la línea de los "ciclos de maniobras". El valor determinado es la durabilidad estimada de su producto.

La estimación de durabilidad se realiza sobre la base de los cálculos de proyecto y de los resultados de pruebas realizadas con prototipos. De hecho, siendo una estimación, no representa ninguna garantía en la efectiva duración del producto.

TABLA 1

| Longitud de la hoja | ≤ 2 m | 2 - 3 m | 3 - 4 m | 4 - 5 m |
|---|-------|---------|---------|---------|
| Índice de esfuerzo | | | | |
| < 150 Kg | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % |
| 150 - 350 Kg | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |
| 350 - 550 Kg | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % |
| 550 - 750 Kg | 30 % | 40 % | 50 % | - |
| 750 - 900 Kg | 40 % | 50 % | - | - |
| Temperatura ambiental superior a 40 °C o inferior a 0 °C o humedad superior al 80% | | | | 15 % |
| Hoja ciega | 20 % | | | |
| Instalación en zona ventosa | 15 % | | | |

GRÁFICO 2



Ejemplo del cálculo de durabilidad de un motorreductor Big Metro (consulte la Tabla 1 y el Gráfico 2):

- longitud de la hoja: 3 m y peso de la hoja: 500 kg = índice esfuerzo: 30%
- Instalación en zonas ventosas = índice de esfuerzo: 15%
- sin otros elementos de esfuerzo

Índice de esfuerzo total = 45%

Durabilidad estimada = 110.000 ciclos de maniobras

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

y declaración de incorporación de “cuasi máquina”

Declaración de conformidad con las Directivas: 2004/108/CE (CEM); 2006/42/CE (DM) anexo II, parte B

Nota - El contenido de esta declaración corresponde a aquello declarado en el documento oficial depositado en la sede de Nice S.p.a., y en particular, a su última revisión disponible antes de la impresión de este manual. El presente texto ha sido readaptado por motivos de impresión.
La copia de la declaración original puede solicitarse a Nice S.p.a. (TV) I.

Número: 389/BM..

Revisión: 0

Idioma: ES

Nombre del fabricante:

NICE s.p.a.

Dirección:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italia

Persona autorizada para realizar la documentación técnica:

Sr. Oscar Marchetto

Tipo:

Motorreductor electromecánico “Big Metro”

Modelos:

BM5024

Accesorios:

El suscrito, Luigi Paro, en su carácter de Administrador Delegado, declara bajo su responsabilidad que el producto antedicho cumple con las disposiciones establecidas por las siguientes directivas:

• Directiva 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 15 de diciembre de 2004 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética y que abroga la Directiva 89/336/CEE, según las siguientes normas:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Directiva 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y que modifica la Directiva 95/16/CE (refusión)

- Se declara que la documentación técnica correspondiente ha sido realizada de conformidad con el anexo VII B de la Directiva 2006/42/CE y que se han respetado los siguientes requisitos esenciales: 1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
- El fabricante se obliga a transmitir a las autoridades nacionales, como respuesta a una solicitud motivada, las informaciones pertinentes sobre la “cuasi máquina”, sin perjuicio de imprejudicar los propios derechos de propiedad intelectual.
- Si la “cuasi máquina” fuera puesta en servicio en un País europeo con un idioma oficial diferente de aquel utilizado en esta declaración, el importador tendrá la obligación de anexar a la presente declaración la traducción correspondiente.
- Se advierte que la “cuasi máquina” no deberá ponerse en servicio hasta que la máquina final donde será incorporada no sea declarada conforme, en su caso, a las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE.

El producto también es conforme a las siguientes normas:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008, EN 60335-2-103:2003

El producto es conforme, sólo para las piezas aplicables, a las siguientes normas:

EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Oderzo, 1 de abril 2011

Luigi Paro (Administrador Delegado)

1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Sicherheitshinweise

- ACHTUNG!** – Die vorliegende Anleitung enthält wichtige Anweisungen und Warnhinweise zur Sicherheit von Personen. Eine falsche Installation kann zu schweren Verletzungen führen. Vor Beginn der Arbeit müssen alle Teile der Anleitung aufmerksam gelesen werden. Im Zweifelsfall ist die Installation abzubrechen und der Nice-Kundendienst um Klarstellung zu bitten.
- ACHTUNG!** – Wichtige Anweisungen: Diese Anleitung ist für eventuelle spätere Wartung und Entsorgung des Produkts aufzubewahren.
- ACHTUNG!** – Laut den neuesten europäischen Bestimmungen muss die Errichtung eines Tür- bzw. Torantriebs gemäß den Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG (ehem. 98/37/EG) (Maschinenrichtlinie) erfolgen, im Einzelnen gemäß der Normen EN 12445, EN 12453, EN 12635 und EN 13241-1, mit denen die Konformität der Antriebsanlage erklärt werden kann. In Anbetracht dessen, müssen sämtliche Installations-, Anschluss-, Prüf- und Wartungsarbeiten des Produktes ausschließlich durch einen qualifizierten Fachtechniker ausgeführt werden!

Installationshinweise

- Vor Beginn der Installation ist zu prüfen, ob das vorliegende Produkt für den Antrieb Ihres Tors geeignet ist (siehe Kapitel 3 sowie "Technische Daten des Produkts"). Ist es nicht geeignet, darf es NICHT installiert werden.
- Sämtliche Installations- und Wartungsarbeiten müssen mit von der Stromversorgung getrenntem Torantrieb erfolgen. Wenn die Vorrichtung zur Abtrennung von der Stromversorgung von der Stelle, an der sich der Torantrieb befindet, nicht einsehbar ist, ist vor Beginn der Arbeit an der Trennvorrichtung ein Schild mit der Aufschrift "ACHTUNG! WARTUNGSARBEITEN" anzubringen.
- Während der Installation ist ein sorgfältiger Umgang mit dem Antrieb erforderlich, Quetschungen, Stöße, Herunterfallen oder Kontakt mit Flüssigkeiten aller Art sind zu vermeiden. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen aufgestellt werden. All diese Tatbestände können zu Beschädigungen und Funktionsstörungen des Produktes oder Gefahrensituationen führen. In einem solchen Fall ist die Installation sofort abzubrechen und der Nice-Kundendienst zu rufen.
- An keinem Teil des Produkts dürfen Änderungen vorgenommen werden. Unzulässige Operationen können zu Funktionsstörungen führen. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden infolge willkürlicher Modifikationen am Produkt ab.
- Wenn das mit dem Antrieb auszurüstende Tor mit einer Schlupftür versehen ist, muss die Anlage mit einem Kontrollsysteem ausgerüstet werden, das den Betrieb des Motors verhindert, wenn die Schlupftür geöffnet ist.
- Das Verpackungsmaterial des Produkts ist entsprechend der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

2 BESCHREIBUNG DES PRODUKTS UND BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das vorliegende Produkt ist für den Einsatz als Antrieb von Toren mit Torflügeln und ausschließlich im Wohnbereich bestimmt.

ACHTUNG! – Jeglicher Gebrauch, der von den vorliegenden Beschreibungen abweicht oder unter anderen als den in dieser Anleitung angegebenen Umweltbedingungen stattfindet, hat als unsachgemäß und verboten zu gelten!

Das Produkt ist ein elektromechanischer Toröffner mit einem 24-V-Gleichstrommotor. Der Toröffner wird über die externe Steuerung, mit der er verbunden werden muss, mit Strom versorgt.

Bei Unterbrechungen der Stromversorgung (*Stromausfall*), können die Torflügel bewegt werden, wenn der Torantrieb mit dem entsprechenden Schlüssel entriegelt wird; zur manuellen Bewegung des Tors siehe Kapitel 8.

Das Produkt ist in der Ausführung erhältlich

- BM5024 mit Encoder, geeignet für Steuerungen MC824H

Torantriebe nicht mit inkompatiblen Steuerungen einsetzen.


3.1 - Der Installation vorausgehende Kontrollen

Vor Beginn der Installation ist zu überprüfen, ob alle Bauteile des Produkts unbeschädigt sind, ob das gewählte Modell und der für die Installation bestimmte Ort geeignet sind.

WICHTIG – Mit dem Torantrieb kann kein manuelles Tor angetrieben werden, das keinen ausreichenden mechanischen, sicheren Unterbau besitzt. Außerdem kann er Mängel infolge einer falschen Installation oder mangelhaften Wartung des Tores selbst nicht beseitigen.


3.2 - Eignung des zu automatisierenden Tors und der Umgebung

- Überprüfen, ob der mechanische Unterbau des Tors für einen Antrieb geeignet ist und den vor Ort geltenden Bestimmungen genügt (ggf. die auf dem Typenschild des Tores angegebenen Daten kontrollieren).
- Torflügel manuell öffnen und schließen und prüfen, ob die Bewegung mit an allen Stellen des Weges gleicher und konstanter Reibung erfolgt (es darf keine Stellen mit höherem Kraftaufwand geben).
- Überprüfen, ob der Torflügel im Gleichgewicht bleibt, d. h. dass er sich nicht bewegt, wenn er manuell in eine beliebige Position gebracht und losgelassen wird.
- Überprüfen, ob um den Torantrieb herum genug Platz ist, damit die Torflügel einfach und sicher manuell entriegelt werden können.
- Für das Öffnen und Schließen des Tores sind am Boden feste Endanschläge vorzusehen.
- Überprüfen, ob im Befestigungsbereich des Torantriebs für diesen ausreichend Platz ist (Abb. 1).



3.3 - Einsatzgrenzen des Produkts


Vor der Installation des Produkts ist zu prüfen, ob Abmessungen und Gewicht des Torflügels innerhalb der in Diagramm 1 angegebenen Grenzen liegen; zu berücksichtigen sind auch die klimatischen Bedingungen (z. B. starker Wind), die am Installationsort vorherrschen und die im Diagramm angegebenen Werte deutlich verringern können.



3.4 - Arbeiten zur Vorbereitung der Installation

Abb. 2 zeigt ein Beispiel für eine mit Nice-Bauteilen realisierte Antriebsanlage. Diese Bauteile sind gemäß einem typischen und gebräuchlichen Schema angeordnet. Entsprechend Abb. 2, die ungefähre Position festlegen, an der die einzelnen in der Anlage vorgesehenen Teile installiert werden sollen, sowie den am besten geeigneten Anschlussplan.

2



- 1 Standsäule für Photozelle
2 Paar Endanschläge in Öffnung
3 230V Linie
4 Steuerung

- 5 Antenne
6 Blinkleuchte
7 Photozelle
8 Fundamentkasten mit Toröffner BIG METRO


- 9 Elektroschloss, vertikal
10 Schlüsseltaster oder digitales Codeschloss
11 Abzweigkasten (nicht mitgeliefert)

3.5 - Befestigung: Gesamtabmessungen und Positionieren des Fundamentkastens

- Ein ausreichend großes Fundament ausgraben, um den Fundamentkasten einzulassen (**Abb. 3**): Eine Auslassleitung für die Wasserdrainage vorsehen, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
- Wenn das Tor über eigene mechanische Anschlüsse verfügt (**Abb. 2**) direkt zu Punkt 3 übergehen. Ansonsten, das Zuberhörteil für den Öffnungsdschalter an den Kasten befestigen (siehe Abschnitt 4).
- Den Fundamentkasten in der Ausgrabung anbringen; der Zapfen muss mit der Achse des Scharniers fluchten (**Abb. 3**).

- Eine Leitung für die Elektrokabel und eine für die Drainage vorsehen.
- Den Fundamentkasten im Beton versenken, genau nivellieren und die Höhe beachten.
- Den Steuerbüge auf den Zapfen des Kastens stecken; die mitgelieferte Kugel zwischenlegen (**Abb. 4**).
- Den Torflügel auf den Entriegelungshebel stützen und fest anschweißen.
- Mit der speziellen Fettbüchse einfetten.

3




1- Stützzapfen

2- Zapfen

3- Stahlbeton

4




1 Entriegelungshebel
2 Verbindungshebel
3 Kugel

4 Steuerbügel
5 Zapfen

3.6 - Installation des Toröffners BIG METRO




- 1 Die in der Abbildung rechts gezeigten Muttern und Unterlegscheiben entfernen (**Abb. 5**).
- 2 Den Toröffner im Fundamentkasten anbringen; sicher stellen, dass er im richtigen Sinn eingebaut wird.
- 3 Den Antrieb mit den zuvor entfernten Scheiben und Muttern sperren.
- 4 Den Toröffner mit dem Verbindungsbügel (2) mit dem Tor verbinden (**Abb. 4**).

5




4 POSITIONIEREN DER END SCHALTER

(Mitgelieferte) Schließendschalter
Wie hier abgebildet befestigen



(Mitgelieferte) Öffnungsendschalter
Wie hier abgebildet befestigen



5 ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN

Warnhinweise:

- Der Toröffner wird mit einem 2 m langen Stromversorgungskabel geliefert. Daher muss, wenn ein größerer Abstand für die elektrischen Verbindungen überbrückt werden muss, eine Abzweigdose (nicht mitgeliefert) verwendet werden. **WICHTIG! – Es ist verboten, im Innern des Fundamentkastens zusätzliches Elektrokabel anzuschließen.**

- Elektrische Verbindungen bei abgetrennter Stromversorgung vornehmen.

Zum Anschluss des Stromversorgungskabels an die Steuerung siehe deren Anleitung und folgende Anweisungen:

Blauer Draht = Motor-Stromversorgung 24 V

Brauner Draht = Motor-Stromversorgung 24 V

Schwarzer Draht = Encoder

Grauer Draht = Encoder


Gelb-grüner Draht = Erde

Wie das seitliche Symbol anzeigt, darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll beseitigt werden. Daher müssen zur Entsorgung die Komponenten getrennt werden, wie von den landeseigenen gesetzlichen Regelungen vorgesehen ist oder man übergibt das Produkt beim Neukauf eines gleichwertigen Produkts dem Händler.


Achtung! – die örtlichen gesetzlichen Regelungen können bei einer gesetzeswidrigen Entsorgung diese Produkts schwere Strafen vorseheno.

8 SONDERZUBEHÖR


PLA10 12Vac Elektroschloss, vertikal



PLA11 12Vac Elektroschloss, horizontal




BMA1 Vorrichtung für 360° Öffnung



MEA2 Entriegelung mit Schloss



MEA3 Entriegelung mit speziellem Hebel



ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Dieses Produkt ist integrierender Teil der Automatisierung und muss mit ihr zusammen entsorgt werden.



Auch die Entsorgung, wenn das Produkt nicht mehr gebrauchsfähig ist, muss genau wie die Installation von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Dieses Produkt besteht aus unterschiedlichen Materialien: einige sind wiederverwertbar, andere müssen entsorgt werden. Informieren Sie sich über das Recycling- oder Entsorgungssystem, das von den geltenden Vorschriften in Ihrem Land vorgesehen ist.

Achtung! – Einige Teile des Produkts können umweltverschmutzende oder gefährliche Substanzen enthalten, deren Freisetzung eine schädigenden Wirkung auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen haben könnten.

9 MANUELLES ENTRIEGELN DES ANTRIEBS

Handbedienung (Entriegelung mit Schlüssel und Hebel)

Die Handbedienung muss ausgeführt werden, wenn der Strom ausfällt oder Störungen der Anlage vorliegen.


Schlüsselentriegelung des Typs MEA2 (Abb. 6)

- A Den Schlossdeckel senken, wie auf der Abbildung gezeigt.
 - B Den Hebel stecken und um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
 - C Den Torflügel von Hand betätigen (**Abb. 8**).
- ⚠** Das Tor wird bei der ersten elektrischen Betätigung automatisch funktionieren.


Hebelentriegelung des Typs MEA3 (Abb. 7)

- A Den Schlossdeckel senken, wie auf der Abbildung gezeigt.
 - B Den Hebel stecken und um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
 - C Den Torflügel von Hand betätigen (**Abb. 8**).
- ⚠** Das Tor wird bei der ersten elektrischen Betätigung automatisch funktionieren.


6



7



8



TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTS

HINWEISE: • Alle angegebenen technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. behält sich das Recht vor, jederzeit am Produkt Änderungen vorzunehmen, wenn dies für erforderlich gehalten wird, dabei aber dessen Funktionen und bestimmungsgemäßer Gebrauch gleich bleiben.

| | |
|---|--|
| ■ Geräteart | Elektromagnetischer Getriebemotor-Antrieb für Tore mit Torflügeln |
| ■ Stromversorgung | 24 V --- |
| ■ Spitzenstromaufnahme | 7 A |
| ■ Höchststromaufnahme | 2 A |
| ■ Spitzenleistung | 170 W |
| ■ Höchstleistung | 50 W |
| ■ Schutzklasse | IP 67 |
| ■ Weg | 0° bis 90°/110° oder 360° |
| ■ Leerlaufdrehzahl | 0,8 U/min |
| ■ Drehzahl bei Nenndrehmoment | 0,65 U/min |
| ■ Maximales Drehmoment | 400 Nm |
| ■ Nenndrehmoment | 100 Nm |
| ■ Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| ■ Zyklen pro Std. bei Nenndrehmoment | 45 |
| ■ Lebensdauer | Geschätzt etwa 100.000 e 250.000 Bewegungszyklen, gemäß den in Tabelle 1 angegebenen Bedingungen |
| ■ Abmessungen | 230 mm x 206 mm x h 88 mm |
| ■ Gewicht | 15 Kg (Toröffner mit Fundamentkasten) |

Standzeit des Produkts

Die Standzeit ist die mittlere wirtschaftliche Lebenszeit des Produkts. Die Standzeit wird stark beeinflusst vom Belastungsindex der vom Antrieb ausgeführten Bewegungen: D. h. die Summe aller Faktoren, die zum Verschleiß des Produkts beitragen (siehe Tabelle 1).

Um die wahrscheinliche Standzeit Ihres Antriebs zu bestimmen, gehen Sie folgendermaßen vor:


01. Berechnen Sie den **Belastungsindex**, indem Sie die Prozentwerte der Einträge in **Tabelle 2**;

02. Ziehen Sie in **Diagramm A** vom soeben ermittelten Wert eine senkrechte Linie bis zum Schneiden der Kurve; von diesem Punkt ziehen Sie eine waagrechte Linie bis zum Schneiden der Linie der "Bewegungszyklen". Der so bestimmte Wert ist die **geschätzte Standzeit** Ihres Produkts.

Die Schätzung der Standzeit erfolgt aufgrund der Planungsberechnungen und der Ergebnisse von an Prototypen ausgeführten Versuchen. Da es sich um eine Schätzung handelt, ist sie keine Garantie für die tatsächliche Lebensdauer des Produkts.

| TABELLE 1 | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Länge des Flügels | ≤ 2 m | 2 - 3 m | 3 - 4 m | 4 - 5 m |
| Belastungsindex | | | | |
| < 150 Kg | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % |
| 150 - 350 Kg | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |
| 350 - 550 Kg | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % |
| 550 - 750 Kg | 30 % | 40 % | 50 % | - |
| 750 - 900 Kg | 40 % | 50 % | - | - |
| Umgebungstemperatur über 40 °C oder unter 0 °C oder Feuchtigkeit über 80% | | | | 15 % |
| Flügel mit Füllung | | | | 20 % |
| Installation in windreichem Gebiet | | | | 15 % |

DIAGRAMM 2



Beispiel für die Standzeitberechnung eines Toröffners Big Metro (siehe Tabelle 1 und Diagramm 2):

- Länge des Flügels: 3 m, Gewicht des Flügels: 500 kg = Belastungsindex: 30%
- Installation in windreichen Gebieten = Belastungsindex: 15%
- keine weiteren Ermüdungsfaktoren

Gesamtbelastungsindex = 45%

Geschätzte Standzeit = 110.000 Bewegungszyklen

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

und Integrierungserklärung einer „Fastmaschine“

Erklärung in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien: 2004/108/EG (EMC); 2006/42/EG (MD) Anlage II, Teil B

Hinweis - Der Inhalt dieser Konformitätserklärung entspricht dem in den offiziellen Unterlagen angegebenen Inhalt, die sich im Firmensitz der Nice S.p.a. befinden, und insbesondere der vor dem Druck dieser Anleitung verfügbaren letzten Revision. Der hier vorhandene Text wurde aus Verlagsgründen angepasst.
Eine Kopie der ursprünglichen Erklärung jedes Produkts kann bei Nice S.p.a. (TV) I angefordert werden.

Nummer: 389/BM..

Revision: 0

Sprache: DE

Herstellername:

NICE s.p.a.

Adresse:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italia

Autorisierte Person zur Ausstellung
der Technischen Dokumentation:

Herr Oscar Marchetto

Typ:

Elektromechanischer Antrieb „Big Metro“

Modelle:

BM5024

Zubehör:

Der Unterzeichnende Luigi Paro erklärt als Bevollmächtigter unter seiner Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:

- 2004/108/EG RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND RATS vom 15. Dezember 2004 bezüglich der Annäherung der Gesetzgebungen der Mitgliedsstaaten, was die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft und die Richtlinie 89/336/EWG aufhebt und zwar gemäß den folgenden harmonisierten Normen: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPAPARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006, was Maschinen betrifft und die Richtlinie 95/16/EG (Überarbeitung) ändert.

- Wir erklären, dass die zugehörige technische Dokumentation in Übereinstimmung mit Anlage VIII B der Richtlinie 2006/42/EG ausgestellt wurde und die folgenden grundsätzlichen Anforderungen eingehalten wurden:

1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11

- Der Hersteller verpflichtet sich, den nationalen Behörden infolge einer begründeten Anforderung die zugehörigen Informationen über die „Fastmaschine“ zukommen zu lassen, wobei unsere intellektuellen Eigentumsrechte unberührt bleiben.

- Falls die „Fastmaschine“ in einem europäischen Land in Betrieb genommen wird, in dem die offizielle Sprache nicht der Sprache dieser Erklärung entspricht, hat der Importeur die Pflicht, dieser Erklärung die zugehörige Übersetzung zuzufügen.

- Wir weisen darauf hin, dass die „Fastmaschine“ nicht in Betrieb genommen werden darf, solange die abschließende Maschine, in die sie integriert wird, nicht ebenso gemäß den Anweisungen der Richtlinie 2006/42/EG als konform erklärt wurde.

Außerdem entspricht das Produkt den folgenden Normen:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008, EN 60335-2-103:2003

Das Produkt ist außerdem, nur was die anwendbaren Teile betrifft, mit folgenden Normen konform:

EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Oderzo, 1. April 2011

Luigi Paro (Bevollmächtigter)

1 OGÓLNE UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- **UWAGA!** – Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje i uwagi dotyczące bezpieczeństwa osób. Błędny montaż może być przyczyną poważnych ran. Przed rozpoczęciem pracy należy uważnie przeczytać wszystkie części instrukcji. W razie wątpliwości, przerwać montaż i wrócić się po wyjaśnieniu do Serwisu Obsługi Klienta Nice.
- **UWAGA!** – Ważne zalecenia: zachować niniejszą instrukcję w celu ewentualnych przyszłych interwencji konserwacyjnych i likwidacji produktu.
- **UWAGA!** – Zgodnie z najnowszym ustawodawstwem europejskim, wykonanie automatycznych drzwi lub bramki musi zostać przeprowadzone według wytycznych z Dyrektywy 2006/42/WE (ex 98/37/WE) (Dyrektywa Maszynowa, a szczególnie wg norm EN 12445; EN 12453; EN 12635 i EN 13241-1, które umożliwiają zadeklarowanie zgodności automatu. Uwzględniając powyższe, wszystkie czynności związane z montażem, podłączeniem, testem kontrolnym i konserwacją produktu musi wykonać wykwalifikowany i kompetentny technik!

Uwagi dotyczące montażu

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy niniejszy produkt jest odpowiedni do przeprowadzenia automatyzacji Państwa bramki lub bramy (patrz rozdział 3 i "Cechy techniczne produktu"). Jeśli nie jest odpowiedni, NIE kontynuować montażu.
- Wszystkie czynności montażowe i konserwacyjne należy wykonać, gdy automat jest odłączony od zasilania elektrycznego. Jeśli urządzenie odłączające zasilanie nie jest widoczne z miejsca, w którym znajduje się automat, przed rozpoczęciem pracy, na urządzeniu odłączającym należy umieścić wywieszkę z napisem "UWAGA! KONSERWACJA W TOKU".
- Podczas montażu z automatem należy obchodzić się ostrożnie unikając zgniecenia, uderzeń, upadków lub kontaktu z płynami jakiegokolwiek rodzaju. Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, ani wystawiać go na działanie otwartych plomieni. Takie czynności mogą uszkodzić go i stać się przyczyną nieprawidłowości lub niebezpiecznych sytuacji. Jeśli zaistnieją, natychmiast przerwać montaż i wrócić się do Serwisu Obsługi Klienta firmy Nice.
- Nie wprowadzać zmian na żadnej z części produktu. Niedozwolone czynności mogą tylko prowadzić do nieprawidłowości. Producent uchyla się od odpowiedzialności za szkody spowodowane samowolnymi zmianami na produkcie.
- Jeśli bramka lub brama do zautomatyzowania wyposażona jest w drzwi dla pieszych, należy przygotować instalację z systemem kontrolnym, który zabezpiecza funkcjonowanie silnika, gdy drzwi dla pieszych są otwarte.
- Materiał z opakowania produktu należy zlikwidować w pełni przestrzegając miejscowych przepisów.

2 OPIS PRODUKTU I JEGO PRZEZNACZENIE

Niniejszy produkt przeznaczony jest do zautomatyzowania bramek lub bram z wahadłowymi skrzydłami.

UWAGA! – Jakiekolwiek użycie inne od opisanego i w warunkach środowiska innych od podanych w niniejszej instrukcji uznać należy za niewłaściwe i zakazane!

Produkt jest elektromechanicznym silownikiem, wyposażonym w silnik na prąd stały o wartości 24 V. Silownik zasilany jest z centrali zewnętrznej, do której należy go podłączyć.

W razie przerwy w dopływie energii elektrycznej (black-out), można poruszać skrzydłami bramki odblokowując silownik za pomocą specjalnego klucza; w celu wykonania ruchu ręcznego patrz rozdział 8.

Urządzenie jest dostępne w wersji

- BM5024 z kodem, odpowiedni do centrali model MC824H.

Nie korzystać z silowników z niekompatybilnymi centralami.


3.1 - Kontrole wstępne przed montażem

Przed przejściem do montażu, należy sprawdzić integralność komponentów produktu, odpowiedniość wybranego modelu i odpowiedniość otoczenia przeznaczonego do montażu.

WAŻNE – Siłownik nie może zautomatyzować bramki ręcznej bez skutecnej i solidnej struktury mechanicznej. Ponadto, nie może naprawić uszkodzeń spowodowanych błędny montażem lub nieprawidłową konserwacją samej bramki.


3.2 - Zgodność bramki do zautomatyzowania i pobliskiego otoczenia

- Sprawdzić, czy struktura mechaniczna bramki nadaje się do zautomatyzowania i jest zgodna z obowiązującymi na danym obszarze normami (ewentualnie odnieść się do danych na etykiecie bramki).
- Poruszając ręcznie skrzydłem bramki podczas Otwarcia i Zamknięcia, sprawdzić, czy ruch wykonywany jest z jednolitym tarciem w każdym punkcie biegu (nie powinno dojść do większych naprężerów).
- Sprawdzić, czy skrzydło bramki pozostaje w równowadze, tzn., czy nie przemieszcza się, jeśli zostanie ręcznie doprowadzona do jakiegokolwiek pozycji i pozostawiona nieruchomo.
- Sprawdzić, czy przestrzeń wokół silownika umożliwia ręczne odblokowanie skrzydeł bramki, w sposób łatwy i pewny.
- Przygotować ograniczniki biegu na podłożu zarówno do otwarcia jak i do zamknięcia bramki.
- Sprawdzić, czy strefa mocowania silownika jest zgodna z jego gabarytami (rys. 1).



3.3 - Ograniczenia związane z użyciem produktu

Przed zamontowaniem produktu należy sprawdzić, czy wymiary i ciężar skrzydła bramki znajdują się w zakresie granic wskazanych na **wykresie 1**; należy oszacować również warunki klimatyczne (np. silny wiatr) w miejscu montażu, które mogą znacznie ograniczyć wartości wskazane na wykresie.




3.4 - Prace przygotowawcze do montażu

Rys. 2 wskazuje przykład instalacji automatu wykonanej z użyciem komponentów Nice. Niniejsze komponenty rozmieszczone są zgodnie z typowym i zwyczajnym schematem.

Odnosząc się do **rys. 2**, należy ustalić przybliżoną pozycję, w której zostanie zamontowany każdy komponent przewidziany w instalacji i jak najbardziej odpowiedni schemat połączenia.

2



1 Słupek do montażu fotokomórki

2 Dwa ograniczniki otwierania

3 Linia 230V

4 Tablica sterownicza (centralka elektryczna)

5 Antena

6 Lampa ostrzegawcza

7 Fotokomórka

8 Skrzynka z silnikiem BIG METRO

9 Zamek elektryczny pionowy

10 Przełącznik kluczowy lub klawiatura cyfrowa


11 Skrzynka rozgałęziona (nie dostarczona)

3.5 - Przymocowanie: Wymiary gabarytowe i wykonanie skrzynki fundamentowej

- 1 Wykonaj duży wykop fundamentowy, aby umieścić w nim skrzynkę fundamentową (rys. 3): przygotuj przewód rurowy odprowadzający przeznaczony do drenażu wody, który będzie zapobiegać nasyceniu terenu wodą.
- 2 Jeżeli brama posiada własne mechaniczne ograniczniki położenia (rys. 2) przejdź bezpośrednio do punktu 3. W przeciwnym przypadku przyjmuj do skrzynki element dodatkowy przeznaczony dla ogranicznika otwierania (patrz paragraf 4).
- 3 Włóż skrzynkę do wykopu, dopasuj sworzeń do osi zawiasu (rys. 3).

- 4 Przygotuj dwie rurki zabezpieczające, jedną dla przewodów elektrycznych a drugą dla przewodu drenażowego.
- 5 Zalej betonem skrzynkę fundamentową, zadbaj o jej prawidłowe wypoziomowanie.
- 6 Załącz na sworzeń skrzynki uchwyt sterujący, dbając o umieszczenie kulki znajdującej się w wyposażeniu (rys. 4).
- 7 Umieść skrzydło bramy na dźwigni odblokowującej i solidnie przyspawaj.
- 8 Nasmaruj z zastosowaniem specjalnej dyszy smarującej.

3




1 - Zawias

2 - Sworzeń

3 - Beton


4

1 Dźwignia odblokowująca
2 Dźwignia łącząca
3 Kulka4 Uchwyt sterujący
5 Sworzeń

3.6 - Montaż motoreduktora BIG METRO

- 1 Wymij nakrętki i podkładki pokazane na rysunku z prawej strony (rys. 5).
- 2 Włóż motoreduktor do wnętrza skrzynki fundamentowej, zadbaj o to, aby został włożony w odpowiednią stronę.
- 3 Zablokuj motoreduktor z zastosowaniem wyjątych wcześniej podkładek i nakrętek.
- 4 Połącz motoreduktor z bramą z pomocą dźwigni łączącej (2) (rys. 4).





5



4 USTAWIENIE OGRANICZNIKÓW KRAŃCOWYCH

PL

Ogranicznik zamykania (w wyposażeniu) Przymocuj jak pokazano na tym rysunku



Ogranicznik otwierania (w wyposażeniu) Przymocuj jak pokazano na tym rysunku

5 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Uwaga:

- Silownik dostarczony jest z przewodem zasilania elektrycznego o długości 2 m. dlatego też, jeśli wymagany jest dłuższy przewód do wykonania połączeń elektrycznych, należy skorzystać z puszki rozgałęzionej (nie wchodzącej w skład wyposażenia). **WAŻNE!** – Zakazane jest wykonywanie przedłużzeń przewodu elektrycznego w skrzynce fundamentowej.

- Podłączenia elektryczne należy wykonać, gdy zasilanie sieciowe jest odłączone.

Aby podłączyć przewód zasilania do centrali - patrz instrukcja centrali i następujące wskazania:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| przewód Niebieski= | Zasilanie silnika 24 V |
| przewód Brażowy = | Zasilanie silnika 24 V |
| przewód Czarny= | Koder |
| przewód Szary= | Koder |
| przewód Żółto-Zielony= | Uziemienie |

6 TEST KONTROLNY I URUCHOMIENIE

Odbiór całej instalacji musi zostać przeprowadzony przez personel doświadczony i wykwalifikowany, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie odpowiednich prób, w zależności od istniejącego zagrożenia.

Podczas odbioru motoreduktora BIG METRO śledź opisaną niżej procedurę:

- zamknij bramę;
- odłącz zasilanie od centrali;
- odblokuj motoreduktor od skrzydła bramy, jak podano w paragrafie "Odblokowanie w trybie ręcznym (odblokowanie z pomocą klucza i dźwigni) w rozdziale "Instrukcje i zalecenia przeznaczone dla użytkownika motoreduktora BIG METRO";
- ręcznie otwórz bramę wykonując cały jej ruch;
- sprawdź czy brama podczas ruchu nie wykazuje punktów tarcia;
- sprawdź czy odblokowana i zatrzymana w dowolnym punkcie brama nie próbuje się przesuwać;
- sprawdź czy systemy zabezpieczające i ograniczniki mechaniczne znajdują się w dobrym stanie;
- sprawdź czy połączenia śrubowe są prawidłowo dokręcone;
- wyczyść wnętrze skrzynki i sprawdź czy odpływ wody funkcjonuje prawidłowo;
- po zakończeniu kontroli ponownie zablokuj motoreduktor i podłącz zasilanie do centrali;
- BIG METRO nie posiada urządzenia regulującego moment obrotowy, dlatego też ta regulacja jest powierzona centrali sterującej;
- zmierz siłę uderzenia jak przewidują normy EN12453 i EN12445.

7 KONSERWACJA PRODUKTU

Konserwacja motoreduktora BIG METRO nie wymaga zastosowania szczególnych środków, jednakże zaprogramowana kontrola wykonywana co najmniej raz na sześć miesięcy umożliwia uzyskanie dłuższego okresu eksploatacji motoreduktora i prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu.

Konserwacja opiera się zwyczajnie na ponownym wykonaniu procedury odbiorczej.

LIKwidacja produktu

Produkt ten jest integralną częścią automatyki i w związku z tym musi być poddany utylizacji razem z nią.



Podobnie jak przy instalacji, także przy zakończeniu użytkowania niniejszego produktu czynności utylizacji powinny być wykonane przez personel wykwalifikowany.

Niniejszy produkt składa się z różnego rodzaju materiałów: niektóre z nich mogą być powtórnie użyte, inne muszą zostać poddane utylizacji. Należy zasięgnąć informacji o systemach wtórnego przerobu i utylizacji, przewidzianych przez lokalne przepisy dla tej kategorii produktu.


Uwaga! – Niektóre elementy produktu mogą zawierać substancje szkodliwe lub niebezpieczne, które pozostawione w otoczeniu mogłyby zaszkodzić środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.

Zgodnie ze wskazaniem symbolu na rysunku obok, zabronione jest wyrzucanie tego produktu razem z odpadami domowymi. W celu utylizacji produktu należy przeprowadzić "segregację odpadów" na potrzeby utylizacji, według metod przewidzianych przez lokalne przepisy, lub zwrócić produkt sprzedawcy podczas zakupu nowego, równorzędnego produktu.


Uwaga! – lokalne przepisy mogą przewidywać poważne sankcje w przypadku samodzielnej likwidacji tego produktu.

8 AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE


PLA10 Zamek elektryczny 12 Vpp pionowy



PLA11 Zamek elektryczny 12 Vpp poziomy




BMA1 Urządzenie umożliwiające otwieranie pod kątem 360°



MEA2 Odblokowanie z pomocą zamka



MEA3 Odblokowanie z pomocą specjalnej dźwigni



9 ODBLOKOWYWANIE MOTOREDUKTORA W TRYBIE RĘCZNYM

Manewr w trybie ręcznym (odblokowanie z pomocą klucza i dźwigni)

Operację w trybie ręcznym należy wykonać w przypadku braku prądu lub anomalii instalacji.


Odblokowanie KLUCZEM typu MEA2 (rys. 6)

- A Przesuń w dół osłonę zamka, jak pokazano na rysunku.
- B Włóż klucz i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o 90°.
- C Przesuń ręcznie skrzydło bramy (rys. 8).
- ⚠ Funkcjonowanie w trybie automatycznym nastąpi podczas wykonywania pierwszego manewru elektrycznego.**


Odblokowanie DŹWIGNIĄ typu MEA3 (rys. 7)

- A Przesuń w dół osłonę zamka, jak pokazano na rysunku.
- B Włóż klucz i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o 90°.
- C Przesuń ręcznie skrzydło bramy (rys. 8).
- ⚠ Funkcjonowanie w trybie automatycznym nastąpi podczas wykonywania pierwszego manewru elektrycznego.**


6



7



8



CECHY TECHNICZNE PRODUKTU

UWAGI: • Wszystkie podane cechy techniczne, odnoszą się do temperatury otoczenia 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produkcie w jakimkolwiek momencie, gdy uzna to za konieczne, zachowując jednocześnie jego funkcjonalność i przeznaczenie..

| | |
|-----------------------------------|--|
| ■ Typologia | Silownik elektromechaniczny do bramek lub bram skrzydłowych |
| ■ Zasilanie | 24 V --- |
| ■ Pobór szczytowy | 7 A |
| ■ Pobór maksymalny | 2 A |
| ■ Moc szczytowa | 170 W |
| ■ Moc maksymalna | 50 W |
| ■ Stopień ochrony | IP 67 |
| ■ Bieg | od 0° do 110° lub 360° |
| ■ Prędkość na biegu jałowym | 0,8 rpm |
| ■ Prędkość z momentem znamionowym | 0,65 rpm |
| ■ Moment maksymalny | 400 Nm |
| ■ Moment znamionowy | 100 Nm |
| ■ Temperatura funkcjonowania | od -20 °C do +50 °C |
| ■ Cykle/godzinę z momentem znam. | 45 |
| ■ Trwałość | Szacowana na ok. 100.000 i 250.000 cykli ruchów, wg warunków podanych w Tabeli 1 |
| ■ Wymiary | 230 mm x 206 mm x h 88 mm |
| ■ Ciężar | 15 Kg (silownik ze skrzynką fundamentową) |

Trwałość produktu

Trwałość jest ekonomicznym "życiem" produktu. Wartość trwałości podlega silnemu wpływowi wskaźnikowi intensywności ruchów wykonanych przez automat: tzn. jest sumą wszystkich czynników wpływających na zużycie się produktu (patrz Tabela 1).


Aby ustalić prawdopodobny okres trwałości Waszego automatu, postąpić następująco:

01. Obliczyć wskaźnik intensywności, sumując wartości w procentach hasel z Tabeli 1;

02. Na Wykresie 2 od dopiero co znalezionej wartości, nakreślić pionową linię aż do skrzyżowania jej z zakrętem; z tego miejsca nakreślić linię poziomą aż do skrzyżowania jej z linią "cykli ruchów". Określona wartość jest szacowaną trwałością Waszego produktu.

Szacowanie trwałości odbywa się na podstawie obliczeń projektowych i wyników prób wykonanych na prototypach. Dlatego też, ze względu na to, że jest to tylko oszacowanie, nie stanowi żadnej gwarancji faktycznej trwałości produktu.

| TABELA 1 | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Długość skrzydła | ≤ 2 m | 2 - 3 m | 3 - 4 m | 4 - 5 m |
| Wskaźnik intensywności | | | | |
| Ciążar skrzydła | | | | |
| < 150 Kg | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % |
| 150 - 350 Kg | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |
| 350 - 550 Kg | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % |
| 550 - 750 Kg | 30 % | 40 % | 50 % | - |
| 750 - 900 Kg | 40 % | 50 % | - | - |
| Temperatura otoczenia wyższa niż 40°C lub niższa niż 0°C lub wilgotność wyższa niż 80% | | 15 % | | |
| Ślepe skrzydło | | 20 % | | |
| Montaż w strefie wietrznej | | 15 % | | |



Przykład obliczenia trwałości silownika Big Metro (odnieść się do Tabeli 1 i Wykresu 2):

- długość skrzydła: 3 m i ciężar skrzydła: 500 Kg = wskaźnik intensywności: 30%
- Montaż w strefach wietrznych = wskaźnik intensywności: 15%

- nieobecne inne elementy wysiłkowe

Szacowana trwałość = 45%

Durabilita stimata = 110.000 cykli ruchów

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

i deklaracja włączenia "maszyny nieukończonej"

Deklaracja zgodna z następującymi Dyrektywami: 2004/108/WE (EMC); 2006/42/WE (MD) załącznik II, część B

Nota - Zawartość niniejszej deklaracji zgodności odpowiada oświadczeniom znajdującym się w dokumencie urzędowym złożonym w siedzibie firmy Nice S.p.a., a w szczególności w ostatniej korekcie dostępnej przed wydrukowaniem tej instrukcji. Tekst w niej zawarty został dostosowany w celach wydawniczych.

Kopia oryginalnej deklaracji może być zamawiana w firmie Nice S.p.a. (TV) I.

Numer: 389/BM..

Wydanie: 0

Język: PL

Nazwa producenta:

NICE s.p.a.
Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Włochy

Adres:

Pan Oscar Marchetto
Motoreduktor elektromechaniczny "Big Metro"
BM5024

Osoba autoryzowana do przygotowania dokumentacji technicznej:

Typ:

Modele:

Akcesoria:

Niżej podpisany Luigi Paro, w charakterze Członka Zarządu Spółki oświadcza na własną odpowiedzialność, że urządzenie wyżej wymienione jest zgodne z rozporządzeniami ustalonymi w następujących dyrektywach:

• Dyrektywa 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 roku, dotycząca zbliżenia legislacyjnego krajów członkowskich w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej, która uchyla dyrektywę 89/336/EWG zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Dyrektiva 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 roku, dotycząca maszyn, która modyfikuje dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

- Oświadczenie się, że omawiana wyżej dokumentacja techniczna została przygotowana zgodnie z załącznikiem VII B dyrektywy 2006/42/WE oraz że jest ona zgodna z następującymi wymogami podstawowymi: 1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11
- Producent zobowiązuje się do przekazania władzom krajowym, w odpowiedzi na umotywowane żądanie, informacji dotyczących "maszyny nieukończonej", zachowując nienaruszone prawa własności intelektualnej.
- W przypadku, kiedy "maszyna nieukończona" została wprowadzona do użytku w kraju europejskim, w którym język obowiązujący jest inny od języka używanego w tej deklaracji, obowiązkiem importera jest załączenie tłumaczenia do niniejszej deklaracji.
- Ostrzega się, że "maszyna nieukończona" nie może zostać wprowadzona do użytku, dopóki nie zostanie wcześniej zadeklarowana zgodność maszyny końcowej, do której zostanie włączona, z zaleceniami dyrektywy 2006/42/WE (o ile dotyczy).

Ponadto urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008, EN 60335-2-103:2003

Urządzenie jest zgodne, w sposób ograniczony dla zastosowanych elementów, z następującymi normami:

EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Oderzo, dnia 1 kwietnia 2011 roku

Luigi Paro (Członek Zarządu Spółki)

1 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN VOOR DE VEILIGHEID

Waarschuwingen voor de veiligheid

- LET OP!** – Deze handleiding bevat belangrijke instructies en waarschuwingen voor de persoonlijke veiligheid. Een verkeerde installatie kan ernstig letsel veroorzaken. Alvorens het werk te beginnen, is het noodzakelijk de handleiding volledig te lezen. In geval van twijfel dient u de installatie te onderbreken en opheldering te vragen aan de Nice Assistentiedienst.
- LET OP!** – Belangrijke instructies: bewaar deze handleiding voor eventuele toekomstige ingrepen m.b.t. onderhoud en vuilverwerking van het product.
- LET OP!** – Volgens de recentste Europese wetgeving moeten, voor de realisatie van een deur of een automatisch hek, de normen in acht genomen worden die voorgeschreven worden door Richtlijn 2006/42/EG (ex 98/37/EG) (Machinerichtlijn), met name de normen EN 12445, EN 12453, EN 12635 en EN 13241-1 die het mogelijk maken de conformiteit van de automatisering te verklaren. **In dit kader**, moeten alle handelingen die verband houden met de installatie, de aansluiting, het testen en het onderhoud van het product uitsluitend uitgevoerd worden door een gekwalificeerd en competent technicus!

Waarschuwingen voor de installatie

- Alvorens met de installatie te beginnen, moet gecontroleerd worden of dit product geschikt is voor het automatiseren van uw hek of poort (zie hoofdstuk 3 en de "Technische kenmerken van het product"). Indien het niet geschikt is NIET tot installatie overgaan.
- Alle werken die verband houden met de installatie en het onderhoud moeten plaatsvinden terwijl de automatisering van de elektrische voeding is afgesloten.** Indien de voorziening die de afsluiting van de voeding tot stand brengt niet zichtbaar is vanuit de plaats waarin de automatisering opgesteld is, is het noodzakelijk, voordat het werk begonnen wordt, om een bord op deze voorziening aan te brengen met de tekst "LET OP! ONDERHOUD IN UITVOERING".
- Hanteer het automatisme tijdens de installatie met zorg en vermijd verpletteren, stoten, vallen van het automatisme of contact met vloeistoffen van ongeacht welke aard. Plaats het product niet in de nabijheid van warmtebronnen en stel het niet bloot aan open vuur. Al deze handelingen kunnen beschadiging, een slechte werking of gevaarlijke situaties veroorzaken. Indien dat gebeurt, dient u de installatie onmiddellijk te onderbreken en opheldering te vragen aan de Nice Assistentiedienst.
- Breng op geen enkel deel van het product wijzigingen aan. Niet toegestane handelingen kunnen niets anders dan een slechte werking veroorzaken. De fabrikant stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van willekeurige wijzigingen van het product.
- Indien het te automatiseren hek of de poort uitgerust is met een voetgangersdeur moet de installatie gereed gemaakt worden met een controlesysteem dat de werking van de motor belemmert wanneer de voetgangersdeur geopend is.
- Het verpakkingsmateriaal van het product moet weggegooid worden met volledige inachtneming van de plaatselijke wetgeving.

2 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN GEBRUIKSBESTEMMING

Dit product is bestemd om gebruikt te worden voor het automatiseren van hekken of poorten met scharnierende hekvleugels en uitsluitend in een woonomgeving.

LET OP! – Iedere vorm van gebruik, anders dan beschreven, dat plaatsvindt onder andere omgevingsvooraarden dan die, die in deze handleiding staan, moet als oneigenlijk en verboden worden beschouwd!

Het product is een elektromechanische reductiemotor voorzien van een motor met gelijkstroom 24 V. De reductiemotor wordt gevoed door de externe besturingskast waarop het aangesloten wordt.

In geval van een onderbreking van de elektrische energie (*black-out*), is het mogelijk om de vleugels van het hek te bewegen door de reductiemotor te deblokkeren met de daarvoor bestemde sleutel. Zie voor het uitvoeren van deze manueele manoeuvre hoofdstuk 8.

Het product is beschikbaar in de uitvoering

- BM5024 met encoder, geschikt voor besturingskasten model MC824H

Gebruik de reductiemotoren niet met niet compatibele besturingskasten.


3.1 - Controles die aan de installatie voorafgaan

Alvorens tot de installatie over te gaan, is het noodzakelijk om de intacte staat van de componenten van het product te controleren, evenals de geschiktheid van het gekozen model en van de ruimte waarin de installatie plaatsvindt.

BELANGRIJK – de reductiemotor kan geen manueel hek automatiseren dat geen efficiënte en veilige mechanische structuur bezit. Bovendien kan het geen defecten verhelpen die veroorzaakt werden door een verkeerde installatie of door slecht onderhoud van het hek.


3.2 - Geschiktheid van het te automatiseren hek en de omringende ruimte

- Controleer of de mechanische structuur van het hek geschikt is om geautomatiseerd te worden in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen (*raadpleeg eventueel de gegevens op het etiket van het hek*).
- Open en sluit de hekvleugel met de hand en controleer of de beweging plaatsvindt zonder wrijving, gelijkmatig en constant op ieder punt van het bewegingstraject (*er mogen geen momenten van grotere inspanning zijn*).
- Controleer of de vleugel van het hek in evenwicht blijft, dus niet beweegt wanneer het met de hand op ongeacht welke positie gezet en daar gelaten wordt.
- Controleer of de ruimte rondom de reductiemotor het mogelijk maakt om de vleugels van het hek gemakkelijk en veilig met de hand te deblokkeren.
- Zorg voor eindaanslagen op de grond voor zowel de opening als de sluiting van het hek.
- Controleer of de bevestigingszone van de reductiemotor compatibel is met het ruimtebeslag van de reductiemotor (**afb. 1**).



3.3 - Gebruikslimieten van het product

Alvorens het product te installeren, moet gecontroleerd worden of de vleugel van het hek de afmetingen en het gewicht heeft die zich binnen de limieten van **grafiek 1** bevinden. Beoordeel ook de klimaatomstandigheden (bijvoorbeeld sterke wind) in de plaats van installatie. Deze kunnen de waarden in de grafiek aanzienlijk verlagen.




3.4 - Werken ter voorbereiding van de installatie

Afb. 2 toont een voorbeeld van een automatiseringsinstallatie die tot stand gebracht is met Nice componenten. Deze componenten zijn opgesteld volgens een typisch en gebruikelijk schema.

Raadpleeg **afb. 2**, en bepaal bij benadering de positie waarin iedere component van de installatie geïnstalleerd moet worden en het meeste geschikte aansluitschema.

2



1 Zuiltje voor fotocel
2 Stel stops bij opening
3 Leiding 230V
4 Bedieningspaneel (elektrische besturingseenheid)

5 Antenne
6 Knipperlicht
7 Fotocellula
8 Kist met aandrijving BIG METRO


9 Verticaal elektrisch slot
10 Sleutelschakelaar of codeschakelaar
11 Aftakdoos (niet meegeleverd)

3.5 - Bevestiging: Afmetingen in beslag genomen ruimte en positionering van de funderingskist

- Graaf een ruim bemaat funderingsgat voor de funderingskast (afb. 3): zorg voor een afvoerkanaal voor de afvoer van water om te voorkomen dat dit in het gat blijft staan.
- Als de poort is uitgerust met eigen mechanische stops (afb. 2) gaat u rechtstreeks door naar punt 3. Anders bevestigt u het accessoire voor de eind-aanslag van de openingsmanoeuvre op de kast (zie paragraaf 4).
- Plaats de kist in de gegraven kuil waarbij de pin op één lijn staat met de as van het scharnier (afb. 3).

- Breng een leiding voor de elektriciteitskabels aan en één voor drainage.
- Stort het cement over de funderingskist waarbij u ervoor dient te zorgen dat deze waterpas en op de goede hoogte staat.
- Stort het cement over de funderingskist waarbij u ervoor dient te zorgen dat deze waterpas en op de goede hoogte staat (afb. 4).
- Laat de vleugel van het hek op de ontgrendelingshendel rusten en soldeer die goed vast.
- Smeer via de daartoe bestemde smeeroepening.

3




1- Scharnier

2- pin

3- beton

4




1 Ontgrendelingshendel
2 Bevestigingshendel
3 Kogel

4 Aansturingsbeugel
5 Pin

3.6 - Installatie van de reductiemotor BIG METRO





- 1 Verwijder de moeren en borgringen, welke op de afbeelding rechts aangegeven zijn (afb. 5).
- 2 Plaats de reductiemotor in de funderingskist en zorg ervoor dat die in de goede richting aangebracht is.
- 3 Blokkeer de reductiemotor met de onderlegschijven en moeren die u eerder heeft verwijderd.
- 4 Bevestig de reductiemotor met de bevestigingshendel (2) aan de poort (afb. 4).

5



4 BEVESTIG DE EINDAANSLAG

Eindaanslag in sluitbeweging (meegeleverd) Bevestigen zoals op de afbeelding getoond



Eindaanslag in openingsbeweging (meegeleverd) Bevestigen zoals op de afbeelding getoond

5 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Waarschuwingen:

- De reductiemotor is voorzien van een elektrische voedingskabel met een lengte van 2 m. Indien de kabel voor de elektrische aansluitingen over een grotere afstand gelegd moet worden dient men een aftakkast te gebruiken (niet bijgeleverd). **BELANGRIJK!** – Het is verboden om binnenin de funderingkist een verlenging van de voedingskabel tot stand te brengen.
- Voer de elektrische aansluitingen uit terwijl de netvoeding afgesloten is.

Zie voor de aansluiting van de voedingskabel op de besturingskast de handleiding van de besturingskast en volg onderstaande aanwijzingen:

Blauwe draad = Voeding motor 24 V

Bruine draad = Voeding motor 24 V

Zwarte draad = Encoder

Grijze draad = Encoder

Geel/groene draad = Aarde

6 TESTEN EN INDIENSTSTELLING

De opleveringstest van de gehele installatie dient door vakbekwaam en deskundig personeel uitgevoerd te worden dat ook moet bepalen welke tests er op basis van de aanwezige risico's nodig zijn.

Voor de opleveringstest van BIG METRO dient u als volgt te werk te gaan:

- sluit de poort;
- onderbreek de stroomtoevoer naar de besturingseenheid;
- ontgrendel de reductiemotor van de vleugel zoals dat is aangegeven in de paragraaf "Ontgrendeling met de hand (ontgrendeling met een sleutel en met een hendel)" in het hoofdstuk "Aanwijzingen en aanbevelingen bestemd voor de gebruiker van de reductiemotor BIG METRO".
- zet de poort handmatig helemaal open;
- controleer dat de poort tijdens de manoeuvre nergens wrijving ondergaat;
- controleer dat de poort niet in beweging komt wanneer deze op een op een willekeurige plaats tot stilstand is gebracht en ontgrendeld is;
- controleer of de veiligheidssystemen en de mechanische stops in goede staat verkeren;
- controleer of de met schroeven tot stand gekomen bevestigingen goed zijn aangedraaid;
- maak de binnenkant van de kist goed schoon en controleer of de waterafvoer correct werkt;
- vergrendel na afloop van deze controles weer de reductiemotor en zet de besturingseenheid weer onder spanning;
- BIG METRO heeft geen inrichtingen om het koppel af te stellen, daarom is deze afstelling de taak van de besturingseenheid;
- meet de stoekracht, zoals dat voorzien is in de normen EN12453 en EN12445.

7 ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

BIG METRO vereist geen bijzonder onderhoud, maar een geprogrammeerde controle tenminste eens in het half jaar verzekert u ervan dat de reductiemotor langer mee zal gaan en dat het systeem correct en veilig zal werken.

Het onderhoud bestaat simpelweg uit het uitvoeren van de procedure met betrekking tot de opleveringstest.

VUILVERWERKING VAN HET PRODUCT

Dit product maakt integrerend deel uit van de automatisering en moet er dus samen mee worden afgedankt.

Net als bij de installatie moeten de ontmantelingswerkzaamheden aan het eind van het leven van het product door vakmensen worden verricht.

Dit product bestaat uit verschillende materialen: sommige kunnen worden gerecycled, andere moeten worden afgedankt. Win informatie in over de recyclage- of afvoersystemen voorzien door de wettelijke regels, die in uw land voor deze productcategorie gelden.

Let op! – Sommige delen van het product kunnen vervuilende of gevaarlijke




stoffen bevatten, die als ze in het milieu worden achtergelaten schadelijke effecten op het milieu en de gezond kunnen hebben.

Zoals door het symbool aan de zijkant wordt aangeduid, is het verboden dit product bij het huishoudelijk afval weg te gooien. Zamel de afval dus gescheiden in, volgens de wettelijke regels die in uw land gelden, of lever het product bij aankoop van een nieuw gelijkaardig product bij de dealer in.


Let op! – de lokaal geldende wettelijke regels kunnen zware sancties opleggen als dit product verkeerd wordt afgedankt.

8 OP BESTELLING LEVERBARE ACCESSOIRES


PLA10 Verticaal 12 Vca-elektrisch slot



PLA11 Horizontaal 12 Vca-elektrisch slot




BMA1 Inrichting voor opening op 360°



MEA2 Ontgrendeling met slot



MEA3 Ontgrendeling met speciale hendel



9 HANDMATIG ONTGRENDELEN VAN DE REDUCTIEMOTOR

Handbediende manoeuvre (ontgrendeling met sleutel en met hendel)

Er moet een handmatige manoeuvre uitgevoerd worden in geval van stroomuitval of in geval van storingen in de installatie.


Ontgrendeling met SLEUTEL type MEA2 (afb. 6)

- A Haal het afdekplaatje van het slot naar beneden zoals dat op de afbeelding te zien is.
- B Steek de sleutel erin en draai deze met de wijzers van de klok 90° om.
- C Beweeg de vleugel handmatig (**afb. 8**).
- !** Automatische werking zal bij de eerste elektrische manoeuvre plaats vinden.


Ontgrendeling met hendel type MEA3 (afb. 7)

- A Haal het afdekplaatje van het slot naar beneden zoals dat op de afbeelding te zien is.
- B Steek de sleutel erin en draai deze met de wijzers van de klok 90° om.
- C Beweeg de vleugel handmatig (**afb. 8**).
- !** Automatische werking zal bij de eerste elektrische manoeuvre plaats vinden.


6



7



8



NL

TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

WAARSCHUWINGEN: • Voor alle technische kenmerken die vermeld worden, wordt uitgegaan van een omgevingstemperatuur van 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment dat zij noodzakelijk acht wijzigingen op het product aan te brengen waarbij de werking en de gebruiksbestemming hoe dan ook gehandhaafd blijven.

| | |
|---|---|
| ■ Typologie | Elektromechanische reductiemotor voor hekken of poorten met scharnierende hekvleugels |
| ■ Voeding | 24 V --- |
| ■ Piekabsorptie | 7 A |
| ■ Maximumabsorptie | 2 A |
| ■ Piekvermogen | 170 W |
| ■ Maximumvermogen | 50 W |
| ■ Beschermklasse | IP 67 |
| ■ Bewegingstraject | van 0° tot 110° of 360° |
| ■ Snelheid bij nullast | 0,8 rpm |
| ■ Snelheid bij het nominale koppel | 0,65 rpm |
| ■ Maximumkoppel | 400 Nm |
| ■ Nominaal koppel | 100 Nm |
| ■ Werktemperatuur | van -20 °C tot +50 °C |
| ■ Cycli/uur bij nominaal koppel | 45 |
| ■ Duur | Schatting tussen circa 100.000 en 250.000 manoeuvrecycli, onder de voorwaarden die in Tabel 1 staan |
| ■ Afmetingen | 230 mm x 206 mm x h 88 mm |
| ■ Gewicht | 15 Kg (reductiemotor met funderingskist) |

Levensduur van het product

De duurzaamheid en de gemiddelde economische levensduur van het product. De waarde van de levensduur wordt sterk beïnvloed door de zwaarteindex van de door het automatisme uitgevoerde manoeuvres: dit is de som van alle factoren die bijdragen aan de slijtage van het product (zie Tabel 1).


Handel als volgt om de waarschijnlijke levensduur van uw automatisme vast te stellen:

01. Bereken de zwaarteindex door de waarden in percenten van de items van **Tabel 1** bij elkaar op te tellen;

02. Traceer in **Grafiek 2** vanuit de net gevonden waarde een verticale lijn tot de curve gekruist wordt. Traceer vanuit dit punt een horizontale lijn tot de lijn van de "manoeuvrecycli" gekruist wordt. De vastgestelde waarde is de geschatte levensduur van uw product.

De schatting van de levensduur wordt uitgevoerd op grond van ontwerpberkeningen en resultaten van testen die op prototypes uitgevoerd zijn. Het betreft inderdaad een schatting en vormt geen enkele garantie voor de daadwerkelijke levensduur van het product.

| TABEL 1 | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Lengte van de vleugel | ≤ 2 m | 2 - 3 m | 3 - 4 m | 4 - 5 m |
| Gewicht van de vleugel | | | | |
| < 150 Kg | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % |
| 150 - 350 Kg | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |
| 350 - 550 Kg | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % |
| 550 - 750 Kg | 30 % | 40 % | 50 % | - |
| 750 - 900 Kg | 40 % | 50 % | - | - |
| Omgevingstemperatuur hoger dan 40°C of lager dan 0°C of vochtigheid hoger dan 80% | | | 15 % | |
| Blinde hekvleugel | | | 20 % | |
| Installatie in windrijke zone | | | 15 % | |



Voorbeeld van de berekening van de levensduur van een Big Metro reductiemotor (raadpleeg tabel 1 en grafiek 2):

- lengte van de vleugel: 3 m en gewicht van de vleugel: 500 kg = zwaarteindex: 30%
- Installatie in windrijke gebieden = zwaarteindex: 15%
- geen andere elementen voor moeheid aanwezig

Totalle zwaarteindex = 45%

Geschatte levensduur = 110.000 manoeuvrecycli

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING en verklaring van inbouw van "niet-voltooide machine" (een samenstel dat bijna een machine vormt)

Verklaring in overeenstemming met de Richtlijnen: 2004/108/EG (EMC); 2006/42/EG (MD) bijlage II, deel B

Opmerking - De inhoud van deze verklaring stemt overeen met hetgeen verklaard is in het officiële document dat is neergelegd bij de vestiging van Nice S.p.a., en in het bijzonder aan de laatste revisie hiervan die voor het afdrukken van deze handleiding beschikbaar was. De hier beschreven tekst werd om uitgeversredenen heraangepast.
U kunt een exemplaar van de originele verklaring aanvragen bij Nice S.p.a. (TV) I.

Nummer: 389/BM..

Revisie: 0

Taal: NL

Naam fabrikant:

NICE s.p.a.

Adres:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italië

Persoon die gemachtigd is om de technische documentatie samen te stellen:

Dhr. Oscar Marchetto

Type:

Elektromechanische reductiemotor "Big Metro"

Modellen:

BM5024

Accessoires:

Ondergetekende Luigi Paro in de hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder, verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product voldoet aan de bepalingen uit de volgende richtlijnen:

• RICHTLIJN 2004/108/EG VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD van 15 december 2004 met betrekking tot de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit waarmee de richtlijn 89/336/EEG wordt afgeschaft, volgens de volgende geharmoniseerde normen: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Richtlijn 2006/42/EG VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 17 mei 2006 met betrekking tot machines, die de richtlijn 95/16/EG (rifusie) wijzigt

- Wij verklaren dat de bijbehorende technische documentatie werd opgesteld in overeenstemming met bijlage VII B van de richtlijn 2006/42/EG en dat de volgende fundamentele vereisten in acht zijn genomen: 1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
- De fabrikant zal aan de landelijke autoriteiten, in antwoord op een gemotiveerd verzoek, de informatie doorgegeven die betrekking heeft op de "niet-voltooide machine", met volledig behoud van de eigen rechten van intellectueel eigendom.
- Wanneer de "niet-voltooide machine" in bedrijf wordt gesteld in een Europees land waar de officiële voertaal anders is dan de taal die in deze verklaring wordt gebruikt, is de importeur verplicht om bij deze verklaring een vertaling ervan te voegen.
- De "niet-voltooide machine" mag pas in werking worden gesteld wanneer de uiteindelijke machine waarin hij zal worden opgenomen op zijn beurt conform de voorschriften van de richtlijn 2006/42/EG is verklaard.

Daarnaast voldoet het product aan de volgende normen:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008, EN 60335-2-103:2003

Het product voldoet, beperkt tot de van toepassing zijnde delen, aan de volgende normen:

EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003

Oderzo, 1 april 2011

Luigi Paro (Gedelegeerd bestuurder)



Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com